layout: post author: 한성희, 이호욱, 한경수 date: 2016-10-14 17:48 +0900 tags:

comments: true

개요

비통기(UART) 통신에 대해서 알아보는 실험이다. 다른것으로 USART 가 있는데 이것은 동기화 통신이라고 UART, 즉 비통기까지 지원하는 통신방업이다. 이번 실험에서는 UART 를 이용하여 테스트를 해봤다. UART 통신 동각의 이해는 여러 응용장치를 만드는데, 매우 필요한 기 술이다. 비통기 홍신 방법이 플래그 제도에 의한 Polling, 인터립트 발생 등등이 있는데 우리가 실험해본 방식은 Polling 방식이다.

이 과정에서 오실로스코프 파형 관찰을 통한 전자적 신호에 대한 디버깅도 배울 수 있다.

세팅

eclipse

이전의 실점에서 rvc 나 기타 db 는 이미 생성되었다고 가정하고, eclipse 에서 추가적으로 stm32 에 대한 library 를 include 에 넣어놓 는다. scatter 를 이용한 방식이 아닌 첫 실험때 사용한 방식으로 flash load 를 시킨다.

UART 통신 케이블






UART 통신을 위해 보드와 PC 를 케이블로 연결한다. 통신 전 "PL2303*Prolific*DriverInstaller_v130" 을 설치한다.

오실로스코프

면저 커플링 DC 를 선택한다. 그리고 프로브를 보드 확장 포트의 GND 에 연결하고, 나머지 하나의 연결 고리를 우리가 축정하고자 하는 port 에 접촉시킨다. GND 는 공유되어있기 때문에 확정포트의 아무곳이나 프로브로 집으면 되고, PortA8, PortA9, PortA10 중에 하나에 연결하여 원하는 전압을 축정하면 된다.

RS-232C



위 그림과 같은 RS-232C 포트는 양방향 통신이 가능하며 각 단말에 TX, RX 가 생으로 있다. 그래서 한쪽에서 보내는것도 가능하고, 받는 것도 가능하다. (1.1 통신만 가능하다.) 컴퓨터와 기기와 RS-232C 를 연결하면 컴퓨터의 장치관리자에 보면 COM port 가 추가로 잡힌모 습을 볼 수 있는데, 만약 com port 의 번호가 우리가 원하지 않는 번호로 잡혀있다면 com port 수정을 해할 수 있다. 터미널프로그램이 높은 번호의 com port 는 인지 못하는 경향이 있으니 꼭 체크한다.

| D9 | D9 41 67 | | 67 PA8 | | FT | PA8 | USART1_CK/OTG_FS_SOF / TIM1_CH1 ⁽⁸⁾ /MCO | - | | |
|-----|----------|----|--------|-----|----|------|---|----|--|--|
| C9 | 42 | 68 | PA9 | 1/0 | FT | PA9 | USART1_TX ⁽⁷⁾ / TIM1_CH2 ⁽⁷⁾ / OTG_FS_VBUS | 12 | | |
| D10 | 43 | 69 | PA10 | I/O | FT | PA10 | USART1_RX ⁽⁷⁾ / TIM1_CH3 ⁽⁷⁾ /OTG_FS_ID | - | | |
| C10 | 44 | 70 | PA11 | I/O | FT | PA11 | USART1_CTS / CAN1_RX / TIM1_CH4 ⁽⁷⁾ /OTG_FS_DM | - | | |


USART 통신에 맞게 port를 연결하고 모드를 설정한다. MCO, TX, RX 에 해당하는 PA8, PA9, PA10에 연결한다.



전체적인 기계 연결 모습

동기식 / 비동기식 통신


동기식 통신



동기식 통신은 그림과 달이 데이터와는 별도로 송/수신 층이 하나의 기준 클릭으로 동기신호를 맞춰 동작한다. 수신측에서 클릭에 의해 비트를 구별하기 때문에 데이터와 클릭을 위한 2회선을 필요로 한다.

미리 정해진 수 만큼의 문자열을 한 묶음(블록 단위) 으로 하여 동시에 전송할 수 있다. 그래서 동기식은 고속 통신이다.

비동기식 통신



비동기식 통신은 동기식과 달리 클럭과 상관 없이 데이터는 송/수신간 동기를 맞추지 않고 문자 단위로 전송된다. 문자는 데이터 비트 부분과 시작비트(0), 경지비트(1)로 이루어져 전송된다.

한번에 한 문자씩 송/수신할 수 있다. 그래서 비동기식은 저속 통신이다.

시리얼 통신

시리얼 통신

시리얼 통신이란, 데이터를 직렬 형태로 한 bit 씩 전송하는 통신을 말한다.


비동기식 시리얼 통신

비동기식 시리얼 통신이란, 데이터가 외부 클럭 신호 도움 없이 몇 가지 규칙에 기반해 동작하는 통신을 말한다.

- Data bits : 전송되는 데이터
- Synchronization bits : 데이터의 시작과 끝, start/stop bit가 이에 해당된다.
- Parity bits : 단순한 error 보정 bit
- Baud rate : 시리얼 라인으로 전송되는 데이터 속도(bps), 보통 115200을 상한선으로 사용한다.

UART 와 USART

UART



UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) 는 범용 비동기화 송수신기로

병렬 데이터를 직렬 형식으로 전환하여 데이터를 전송하는 컴퓨터 하드웨어의 일종이다.


시리얼 기반 통식 방식으로 보통 RS_232 를 통해 통신을 지원한다.

USART

USART(Universal Syn/Asynchronous Receiver/Transmitter) 는 범용 동기화 송수신기로

동기화 통신까지 지원하는 UART이다.

USART 흐름




그림에서 CR1, 2, 3 을 이용하여 통신 설정을 변경할 수 있다. Baud rate 를 설정하여 BRR 값을 구한다.

Baud rate 를 구하는 식은 다음과 같다.

Tx/ Rx baud =
$$\frac{f_{CK}}{(16*USARTDIV)}$$

legend: f_{CK} - Input clock to the peripheral (PCLK1 for USART2, 3, 4, 5 or PCLK2 for USART1)

USART 데이터 송/수신간



** LBCL bit controls last data clock pulse

- Start bits : 통신의 시작을 의미하는 것으로 0으로 설정된다.
- Data Bits : 송/수신되는 데이터를 8-9 bit 로 나타낸다.
- Parity bits : 오류 검증을 위한 값으로 레지스터 설정에 따라 짝/홀/사용안함 으로 선택된다.
- Stop bits : 통신 종료를 의미하는 것으로 레지스터 설정에 따라 비트 수가 나뉜다.


Clock

STM32 MCU 의 clock 은 SYSCLK 으로 나타나 있는 system clock 을 기반으로 결정된다.

우리가 사용하는 Cortex-M3 보드에서는 2가지 clock 이 발생된다.

- 1. HSE clock : Cortex-M3 보드의 Oscillator 에서 방생되는 clock으로 25Mhz 의 값을 가진다.
- 2. HSI clock : 보드의 내부 클락으로 8Mhz 의 값을 가진다.

Clock Tree



Clock 의 이동 경로를 보여주는 Clock Tree 이다.

Tree를 보면, SYSCLK(System Clock) 은 HSI, HSE, PLL 의 출력 중 하나를 사용한다.

PLL은 HSI 와 HSE 를 곱하거나 나누어서 원하는 주파수 값을 만들 수 있다.


만약 48Mhz 가 필요하다면 기본으로 25Mhz 의 주파수가 HSE OSC 에서 나오게 되는데, 가능한 조합의 수중에 하나가

25Mhz / 5 / 5 * 12 * 4 = 48Mhz 이 된다.

PREDIV2 = /5, PLL2MUL = *12, PREDIV1 = /5, PLLMUL = *4


위 박스의 값을 통해 최종적으로 SYSCLK 이 48Mhz 이 된다.

1. System Clock



Clock Tree 중 SYSCLK 값은 Oscillator 에서 나오는 HSE clock 또는 내부 HSI clock 을 PLL로 변환하여 결정할 수 있다.


2. Clock 이용



위에서 구한 SYSCLK 값을 이용하여 FCLK, HCLK, PCLK 값을 구할 수 있다.

- FCLK : CPU 에서 사용되는 Clock.
- HCLK : AHB 버스에 사용되는 Clock 으로 memroy controller, interrupt controller 등에 사용된다.
- PCLK : APB 버스에 사용되는 Clock 으로 GPIO, UART, SPI 등에 사용된다.

3. MCO



MCO(Microcontroller Clock Output) 이란, 보드 내부에서 사용되는 clock 을 외부로 출력하는 기능을 담당한다. Oscilloscope 와 연결하여 clock 설정이 정상적인지 확인할 수 있고 어떤 내부 clock 을 외부로 출력받지 결정한다.

구현

register 초기화

8.3.1 Clock control register (RCC_CR)

Address offset: 0x00

Reset value: 0x0000 XX83 where X is undefined.

Access: no wait state, word, half-word and byte access

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|----------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------|--------------|----|-------|----|-------|------------|--------|-------|
| Reserved | | PLL3 RDY | PLL3 ON | PLL2 RDY | PLL2 ON | PLLRD Y | PLLON | Reserv | | erved | | CSSON | HSEBY P | HSERDY | HSEON |
| | | r | rw | r | rw | r | rw | | | | | rw | rw | r | rw |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 50 | HSICAL[7:0] | | | | | | | HSITRIM[4:0] | | | | | Res. | HSIRDY | HSION |
| r | r | r | r | r | r | r | r | rw | rw | rw | rw | rw | nes. | r | rw |

7.3.2 Clock configuration register (RCC_CFGR)

Address offset: 0x04 Reset value: 0x0000 0000

Access: 0 ≤ wait state ≤ 2, word, half-word and byte access

1 or 2 wait states inserted only if the access occurs during clock source switch.

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
|------|---------|------------|----|----|------------|----------|----|------|------------|----------------|------|----------|----|--------------|-----|
| | | Reserved | ĺ | | | MCO[2:0] | | Res. | USB PRE | | PLLM | JL[3:0] | | PLL XTPRE | PLL |
| | | | | | | rw rw | rw | | rw | rw rw | | rw | rw | rw | rw |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ADCP | RE[1:0] | PPRE2[2:0] | | | PPRE1[2:0] | | | | HPRE | [[3:0] | | SWS[1:0] | | SW[1:0] | |
| rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | r | r | rw | rw |

RCC*CR 과 RCC* CFGR 을 이용하여 clock 관련 레지스터를 초기화 한다

RCC, CR 로 HSI를 enable, HSF 와 PLL을 OFF 시키는 것으로 초기화.

RCC_CFGR 로 MCO 가 clock을 받지 않고 HSI 가 SYSCLK 가 되도록 초기화한다. 또, 각각의 레지스터가 곱하거나 나누는 동작을 하지 않도록 초기화한다.

void SysInit(void) {
 /* Set HSION bit */
 /* Internal Clock Enable */
 RCC->CR |= (uint32_t) 0x00000001; /* Reset SW, HPRE, PPRE1, PPRE2, ADCPRE and MCO bits */ RCC->CFGR &= (uint32_t) 0xF0FF0000; /* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */ RCC->CR &= (uint32_t) 0xFEF6FFFF; /* Reset HSEBYP bit */
RCC->CR &= (uint32_t) 0xFFFBFFFF; /* Reset PLLSRC, PLLXTPRE, PLLMUL and USBPRE/OTGFSPRE bits */ RCC->CFGR &= (uint32_t) 0xFF80FFFF; /* Reset PLL2ON and PLL3ON bits */
RCC->CR &= (uint32_t) 0xEBFFFFFF; /* Disable all interrupts and clear pending bits $\ ^{\star}/$ RCC->CIR = 0x00FF0000; /* Reset CFGR2 register */
RCC->CFGR2 = 0x00000000;

Clock 값 설정

이번 실험에서 주어진 Clock 값은 다음과 같다.

System Clock : 48MHz HCLK : 24MHz PCLK1 : 24MHz PCKL2 : 12MHz

먼저 HSE, HSI 값을 가지고 SYSCLK(System Clock) 값을 48MHz 로 설정해야 한다

이를 위해서는 HSE = 25MHz 값을 이용하여 아래와 같은 단계로 code 의 Configure PLLs 부분을 수정한다.

1. PREDIV2 에서 /5 2. PLL2MUL 에서 *12 3. PREDIV1 에서 /5 4. PLLMUL 에서 *48 5. SW multiplexer 에서 PLLCLK 값 선택


```
//HSE, PLL, PULLMUL 从8을 위한 초기화
RCC->CFGR &= (uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR
_PLLMULL);
          RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1
               RCC_CFGR_PLLMULL4);
          /* PLL2 configuration: PLL2CLK = ???? */
/* PREDIV1 configuration: PREDIV1CLK = ???? */
          //PREDIV2, PLL2MUL, PREDIV1 사용을 위한 초기화
RCC->CFGR2 &= (uint32_t)-(RCC_CFGR2_PREDIV2 | RCC_CFGR2_PLL2MUL |
RCC_CFGR2_PREDIV1 | RCC_CFGR2_PREDIV1SRC);
          //HSE /5, *12, /5
RCC->CFGR2 |= (uint32_t)(RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV5 | RCC_CFGR2_PLL2MUL12 | RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_PLL2 | RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV5);
```

요구 조건에 따라 수정한 코드


Bits 26:24 MCO: Microcontroller clock output

Set and cleared by software 0xx: No clock 100: System clock (SYSCLK) selected 101: HSI clock selected 110: HSE clock selected 111: PLL clock divided by 2 selected

RCC_CFGR 명령어에서 MCO 관련 명령어를 통해 MCO 값으로 SYSCLK 가 선택되도록 설정하여 오실로스코프로 원하는 클럭 값 SYSCLK = 48MHz 가 나오는지 확인한다.



오실로스코프를 이용하여 SYSCLK = 48MHz 확인.



설정한 SYSCLK 값을 prescalor 를 이용하여 HCLK, PCLK1, PCLK2 값을 생성한다. SYSCLK 값이 48MHz 임으로 먼저 AHB precalar 를 통해 /2 연산을 해준다. 그리고 PLCK2 를 위해 APB2 prescalar 에서 /2 를 추가로 해준다.

```
/* HCLK = SYSCLK */
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV2;
/* PCLK2 = HCLK */
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV2;
/* PCLK1 = HCLK */
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV1;
```


수정한 코드는 다음과 같다.

USART 사용


```
void UartInit(void) {
                                 ----- RCC Configuration -----
   /* GPIO RCC Enable */
/* USART RCC Enable */
   /* USART RCC Enable */
RCC_APBZENR |= RCC_APBZENR_IOPBEN | RCC_APBZENR_IOPCEN | RCC_APBZENR_IOPDEN;
RCC->APBZENR |= RCC_APBZENR_USARTIEN;
/* USART Pin Configuration */
GPIOA->CRH = (GPIO_CRH_MODE8 | GPIO_CRH_CNF8_1 | GPIO_CRH_MODE9 | GPIO_CRH_CNF9_1);
                 ----- USART CR2 Configuration -----
   /* Clear STOP[13:12] bits */
 /* Configure the USART Stop Bits, Clock, CPOL, CPHA and LastBit -----/
  /* Set STOP[13:12] bits according to USART_StopBits value */
USART1->CR2 &= ~(USART_CR2_STOP | USART_CR2_CPOL | USART_CR2_CPHA);
                 USART CR1 Configuration
-*/
/* Clear M, PCE, PS, TE and RE bits */
USARTI->CR1 &= ~(USART_CR1_M | USART_CR1_PCE | USART_CR1_PS | USART_CR1_TE |
USART_CR1_RE);
   /* Configure the USART Word Length, Parity and mode ---
  //* Set the M bits according to USART_WordLength value */
/* Set PCE and PS bits according to USART_Parity value */
/* Set TE and RE bits according to USART_Mode value */
USART1->CR1 |= (USART_CR1_RE | USART_CR1_TE);
    /*----- USART CR3 Configuration -----
   /* Clear CTSE and RTSE bits */
USART1->CR3 &= ~(USART_CR3_CTSE | USART_CR3_RTSE);
   /* Configure the USART HFC -----
   /^{\star} Set CTSE and RTSE bits according to USART_HardwareFlowControl value ^{\star}/
   /* Write to USART CR3 */
```

실험 결과

terminal 에서 해당하는 Port Number 와 코드에서 설정한 값들을 맞게 옵션을 선택한 뒤 Connect 를 눌려 결과를 확인한다.



terminal 을 통해 확인한 결과



오실로스코프로 확인한 결과

문자의 ASCII 값에 맞는 binary 형태의 파형을 얻을 수 있다. 값은 오른쪽에서 왼쪽 방향으로 읽어야 한다.

그림을 보면, 010101111(2) 값을 나타냄으로 이 값은 10진수로 87 즉, "W" 에 해당된다.

결론

System 내부/의부 클릭을 조절하여 원하는 클릭을 생성하고 이를 이용하여 UART(비둥기식) 통신을 할 수 있었다. eclipse 를 통해 보드 에서 생성된 코드를 terminal 이라는 실행 포르그램으로 확인할 수 있었다. 그리고 오실로스크프로 클릭을 확인하고 보낸 문자에 해당하는 ASCI 대갈을 마까지 형태의 파형으로 볼 수 있어 전계 확인할 수 있었다. 이때 대공대라바가 0, Stop 바리가 1, 왼쪽이 낮는 Helpur, 이번 설팅 에선 clock tree 를 많이 다루어 tree 구초, 내부의 multiplexer, divider, mco 등의 기능 그리고 클릭의 흐름을 잘 이해할 수 있었다. 또, 새 롭게 알게된 UART, USART의 된 용도와 사이점을 알 수 있었다.

전체 소스

```
#include "stm32f10x_gpio.h"

#include "stm32f10x_lh"

#include "stm32f10x_usart.h"

#include <setor>
#include <string>
using namespace std;
#define STM32F10X_CL

void delay(){
```

```
for(int i = 0; i < 1000000; i++);
void SysInit(void) {
   RCC->CR |= (uint32_t) 0x00000001;
   /* Reset SW, HPRE, PPRE1, PPRE2, ADCPRE and MCO bits */ RCC->CFGR &= (uint32_t) 0xF0FF0000;
   /* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */
RCC->CR &= (uint32_t) 0xFEF6FFFF;
   RCC->CR &= (uint32_t) 0xFFFBFFFF;
   /* Reset PLLSRC, PLLXTPRE, PLLMUL and USBPRE/OTGFSPRE bits */RCC->CFGR &= (uint32_t) 0xFF80FFFF;
   RCC->CR &= (uint32_t) 0xEBFFFFFF;
   /* Disable all interrupts and clear pending bits */
RCC->CIR = 0x00FF0000;
   /* Reset CFGR2 register */
RCC->CFGR2 = 0x00000000;
 void SetSysClock(void)
   volatile uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
    /* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration -----
   RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
    /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
      HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
   } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
   if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)
      HSEStatus = (uint32 t)0x01:
    else
      HSEStatus = (uint32_t)0x00;
  3
   if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)
      /* Enable Prefetch Buffer */
FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE;
      /* Flash 0 wait state */
FLASH->ACR &= (uint32_t)((uint32_t)-FLASH_ACR_LATENCY);
FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_0;
      /* HCLK = SYSCLK */
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV2;
      RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV2;
      /* PCLK1 = HCLK */
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV1;
      /* Configure PLLs -----/* PLL configuration: PLLCLK = ???
      // HSE = 25, PREDIV1_div2 : /2 , PLLMULL4: *4
RCC->CFGR &= (uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PL
LMULL);
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV
1 |
       RCC_CFGR_PLLMULL4);
      /* PLL2 configuration: PLL2CLK = ???? */
/* PREDIV1 configuration: PREDIV1CLK = ???? */
      // HSE, MUL_0,
RCC->CFGR2 &= (uint32_t)-(RCC_CFGR2_PREDIV2 | RCC_CFGR2_PLL2MUL |
RCC_CFGR2_PREDIV1 | RCC_CFGR2_PREDIV1SRC);
RCC->CFGR2 |= (uint32_t)(RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV5 | RCC_CFGR2_PLL2MUL12 |
RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_PLL2 | RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV5);
      /* Enable PLL2 */
RCC->CR |= RCC_CR_PLL2ON;
       while((RCC->CR & RCC_CR_PLL2RDY) == 0)
      /* Enable PLL */
RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
       /* Wait till PLL is ready */
while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)
      /* Select PLL as system clock source */
RCC->CFGR &= (uint32_t)/(uint32_t)-(RCC_CFGR_SW));
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL;
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_MCO_2;
       /* Wait till PLL is used as system clock source */
while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)0x08)
          If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock configuration. User can add here some code to deal with this error */
  }
                                   ----- RCC Configuration -----
      * GPIO RCC Enable */
   RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN | RCC_APB2ENR_IOPCEN | RCC_APB2ENR_IOPDEN
   RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_USART1EN;
/^{\pm} USART Pin Configuration ^{\pm}/ GPIOA->CRH = (GPIO_CRH_MODE8 | GPIO_CRH_CNF8_1 | GPIO_CRH_MODE9 | GPIO_CRH_C NF9_1);
                ----- USART CR2 Configuration
   /* Clear STOP[13:12] bits */
 /* Configure the USART Stop Bits, Clock, CPOL, CPHA and LastBit -----
```

```
/* Set STOP[13:12] bits according to USART_StopBits value */
USART1->CR2 &= -(USART_CR2_STOP | USART_CR2_CPOL | USART_CR2_CPHA);
                                                        ----- USART CR1 Configuration ---
            --*/
/* Clear M, PCE, PS, TE and RE bits */
USART1->CR1 &= ~(USART_CR1_M | USART_CR1_PCE | USART_CR1_PS | USART_CR1_TE |
USART_CR1_RE);
                 /* Configure the USART Word Length, Parity and mode --
               /* Clear CTSE and RTSE bits */
USART1->CR3 &= ~(USART_CR3_CTSE | USART_CR3_RTSE);
                 /* Configure the USART HFC -----
                 /* Set CTSE and RTSE bits according to USART_HardwareFlowControl value */
                /* Write to USART CR3 */
                                  ----- USART BRR Configuration -----
            /* Configure the USART Baud Rate
                /* Determine the integer part */
/* Determine the fractional part */
USART1->BRR = 0xd0;

USART Enable
                 /* USART DATA Transmission */
           }
           void SendData(int data){
  while(!(USART1->SR&USART_SR_TXE));
  USART1->DR = data & 0xFF;
                 //데이터를 다 보내는 것을 기다린다.
// while(!USART1->SR | !USART_SR_TXE));
           int main() {
   RCC->APB2ENR = (RCC_APB2ENR_IOPAEN | RCC_APB2ENR_AFIOEN); //0x3c;
   GPIOA->CRH = GPIO_CRH_MODE8 | GPIO_CRH_CNF8_1;
   GPIOC->CRH = (GPIO_CRH_MODE8 | GPIO_CRH_MODE9 | GPIO_CRH_MODE10 | GPIO_CRH_
                 GPTOC->TDR = 0x00000000:
                SysInit();
SetSysClock();
UartInit();
                ----- USART DATA output -----
                 int count = 0;
while (1) {
                                                               }
delay();
count++;
                                                                                 if((~GPIOC->IDR & (GPIO IDR IDR2)) && count == 0){
                          SendData('W');
SendData('e');
SendData('d');
                          SendData(
                           SendData(
                          SendData(
                           SendData(
                          SendData(
                           SendData(
                          SendData('H');
                          SendData('K');
SendData('S');
SendData('');
                          delay();
count = (count+1)%3;
                     if((~GPIOC->IDR & (GPIO_IDR_IDR2)) && count == 1){
                         SendData('W');
SendData('e');
SendData('d');
                           SendData(
                         SendData('t');
SendData('a');
SendData('a');
SendData('m');
SendData('r');
SendData(''');
SendData('H');
SendData('H');
SendData('H');
SendData(''');
                          delay();
count = (count+1)%3;
                    delay();
count = (count+1)%3;
```