# 5 ロボット開発実践

#### 5.1 Beegoによる移動タスクチュートリアル

# 概要

ここで紹介するナビゲーションのサンプルは,

http://www.ros.org/wiki/move\_base\_stage/Tutorials/stage%20and%20navigation%20stack

に基づきました. ただ, このwikiのページは情報が古いので参考程度に見て下さい. 紹介するナビゲーションサンプルIROS\_Install

をみて、インストールし、setup.bashをsourceしていれば、あとはこのページを読み進めていけば実行できます.

#### 準備

ROS\_Install にしたがってROSと講義関連パッケージがインストールされていることが前提です.

### 実行

3つのターミナルを立ち上げます まずは、1つ目で

roscore

として下さい.

次に2つ目のターミナルで

roslaunch move\_base\_stage\_tutorial robot.launch

とします. 以下の様な初期画面が現れると思います.



#### 最後に

rosrun rviz rviz -d 'rospack find move\_base\_stage\_tutorial'/config/rviz.vcg

としてビューワを表示します. (エラーになる人はrosmake rvizを実行する)

ここで左上の2D Nav Goalを押して地図上の任意の場所をクリックすると その場所まで移動します.



また,

rosrun pr2\_teleop\_teleop\_pr2\_keyboard

とすると,速度指令を送ることが出来ます.

# プログラミング

速度指令プログラムは

roscd pr2\_teleop
cat src/teleop\_pr2\_keyboard.cpp

をみるとよい.

## 5.2 HIROによるマニピュレーションタスクチュートリアル

http://code.google.com/p/rtm-ros-robotics/wiki/ROS\_English#Kawada\_HIRONX