

圖 1-6 (a)n型半導體 (b)p型半導體之費米能階 E<sub>F</sub> 在能帶圖中的位置(但本質費 米能階 Ei 仍位於能隨中央)。

外質半導體的載子濃度常以本質載子濃度 n; 和本質費米能階 E; 來表示。由 式(1.6) 與式(1.13) 可得到外質半導體於熱平衡時電子濃度的表示式:

$$n = n_i e^{(E_F - E_i)/kT}$$
 (1.17)

同樣地,由式(1.7)與式(1.14)可得到電洞濃度的表示式:

$$p = n_i e^{(E_i - E_F)/kT}$$
 (1.18)

而且式(1.17)的n與式(1.18)的p之乘積為:

$$np = n_i^2 \tag{1.19}$$

上式即為式(1.10)稱為質量作用定律(mass-action law),適用於本質半 導體與外質半導體。由式(1.17)、(1.18)、與(1.19)顯示當 E<sub>F</sub> 偏離 E<sub>i</sub> 時, n 與 p 亦會偏離  $n_i$  值。n 型半導體的  $E_F$  往導電帶靠近使得  $n > n_i$  且  $p < n_i$  (因此 n>p);p 型半導體的 $E_F$ 往價電帶靠近使得 $p>n_i$ 且 $n<n_i$ (因此p>n)。故在 n型半導體中,電子稱為多數載子(majority carrier)而電洞稱為少數載子(minority carrier); 反之, 在p型半導體中, 電洞稱為多數載子而電子稱為少數載 子。