

圖 3-2 熱平衡 ( $V_G=0$ ) 下,功函數差  $q\phi_{ms}=0$  之理想 MOS (在此之矽基板為 p型) 的能帶圖。

理想 MOS 元件常有下列的假設:

(1)在無外加偏壓時,金屬的功函數  $q\phi_m$  和半導體的功函數  $q\phi_s$  之能量差為零。意即,功函數差  $q\phi_{ms}=0$ 。

$$q\phi_{ms} \equiv q\phi_{m} - q\phi_{s} = q\phi_{m} - (q\chi + \frac{E_{g}}{2} + q\psi_{B}) = 0 \tag{3.1}$$

- (2)氧化層為理想絕緣體(perfect insulator)。在任何直流偏壓情況下,均 無電流流過氧化層。
- (3)沒有任何電荷中心(charge center)缺陷存在於氧化層本體中或其界面。 換言之,在外加偏壓下,存在於 MOS 中的電荷僅只為位於半導體中的 電荷和鄰近氧化層的金屬表面上帶有等量但極性相反的電荷。
- (4)半導體是均勻地摻雜。
- (5)半導體背面的接觸為一理想的歐姆接觸。
- (6)僅考慮一維方向。參閱圖 3-1,視所有變數僅為 x 方向的函數。

當一理想 MOS 電容在沒有外加偏壓時的能帶圖如圖 3-2 所示。因為無外加偏壓,所以費米能階 E<sub>r</sub> 彼此對齊,又由於假設金屬和半導體的功函數相等