84 半導體元件物理與製程——理論與實務

如圖 3-3(b)所示,此時半導體表面呈現電洞空乏狀況。當外加正電壓足夠大,使得 $\psi_S = \psi_B$ 時,半導體表面是為本質半導體狀態。最後,當 $\psi_S > \psi_B$ 時,半導體表面處的 E_i 越過 E_F 如圖 3-3(c)的能帶圖所示,半導體表面發生反轉。上述對P型半導體表面電位與表面電荷狀態間的關係整理於表 3-1 中。

半導體表面電位			表面狀況	表面載子濃度
$\psi_S = 0$			平帶狀態	$p_S = N_A$
ψs<0 (能帶向上彎曲)			電洞聚積	$p_S > N_A$
ψs>0 (能帶向 下彎曲)	$\psi_{\rm B} > \psi_{\rm S} > 0$		電洞空乏	$n_i < p_S < N_A$
	$\psi_S = \psi_B$		本質半導體	$p_S = n_S = n_i$
	Ψs>ΨB (反轉)	$2\psi_B > \psi_S > \psi_B$	弱反轉	$p_S < n_i < n_S < N_A$
		$\psi_S = 2\psi_B$	產生強反轉臨界點	$n_S = N_A$
		$\psi_{S} > 2\psi_{B}$	強反轉	$n_S > N_A$

表 3-1 p型矽半導體表面電位與表面狀態之關係

表 3-1 亦列出半導體表面在不同表面電位下的載子濃度關係,以及將 ψ_s = 2ψ_B 設定為判斷弱反轉與強反轉的準則說明如下。經由(3.8)式所定義的電位,我們可將 p 型半導體中電洞濃度(3.3)式與電子濃度(3.5)式改寫為:

$$n_p = n_i e^{q(\psi - \psi_B)/kT}$$
 (3.9a)

$$p_{p} = n_{i}e^{q(\psi_{B} - \psi)/kT} \tag{3.9b}$$

其中當能帶向下彎曲時(例如圖 3-4) γ 為正,且半導體表面的載子濃度為:

$$n_{S} = n_{i}e^{q(\psi_{S} - \psi_{B})/kT}$$
 (3.10a)

$$p_S = n_i e^{q(\psi_B - \psi_S)/kT}$$
 (3.10b)

當 Ψs 大於 ΨB 時,半導體表面即發生反轉。但是,我們仍需要一個準則作