Search V_{TH} when $I_D = 1A$

Field Punch-through Voltage:

Measure
$$I_D$$
 with $V_G = V_{CC}$, $V_G = 0 \sim 15V$, $V_S = V_B = 0V$
Search V_D , when $I_D = 1A$

13.1.3 電阻 (Resistance) 量測

1.片電阻 (Sheet Resistance)

用來量測主動區(Active)、多晶矽(Poly)、自動對準金屬矽化物(Salicide)及金屬層(Metal)的阻值,作為電路設計時避免因電阻造成壓降的參考,亦可以量測非金屬矽化物的阻值,作為被動元件的電阻使用,要精準量測片電阻,可用Kelvin結構分別獨立電壓源及電流讀出點,以避免兩端壓降造成的誤差。




圖 13-21 直條狀片電阻與 Kelvin 結構片電阻 (sheet resistance) 測試鍵示意圖。

Straight Sheet Resistance Measure IM with VF = 1V

$$R = \frac{V_F}{I_M} = \frac{L\rho}{A} = \frac{L\rho}{Wt} = \frac{L}{W}R_S$$

$$R_S = \frac{L}{W}R = \frac{R}{(L/W)}$$