10.3 混合訊號的主動元件 (Active device)

10.3.1 CMOS 金氫半導體

10-2 介紹了類比/數位混合訊號中重要的放大電路,而提供訊號放大的元 件為 CMOS 或 Bipolar 等主動元件,本節我們將研究 CMOS 各參數與製程的關 係以及對類比電路的效能影響。

10-2 提到共源極電壓放大電路的電壓增益來自 MOS 的 gm*ro, 我們首先探 討r。因製程微縮造成的變化,當製程微縮後,通道長度變小,由於短通道之汲 極誘發能障降低(DIBL)及通道長度調變效應之故,它將會使得臨界電壓下 降且汲極電流上升,降低了輸出阻抗r。。另外在夠高的汲極電壓下,汲極附近 的碰撞離子化現象產生額外電流(從汲極流入基板),亦會降低輸出阻抗。r。 的整體特性繪於圖 14 中。而 r。大小將決定大部分放大器的電壓增益值。




圖 10-14 I_D vs. V_D 曲線與相對應的 r_o 值。