而半導體表面帶負電,並且同時會感應出一個方向由正電荷指向負電荷的電場 (即圖中所繪氧化層內有一方向指向右方的電場 E)。順便一提,如果 qoms 足 夠負的話,即使沒有外加偏壓,圖 3-11(b)亦可能發生如圖 3-3(c)的反轉情形。 最後,如果想要得到如圖 3-2 的理想平帶狀態,則於圖 3-11(b)中的閘極必須施 加一等於功函數差 $q\phi_{ms}$ 的電壓,此即對應到圖 3-11(c)。由於平帶電壓(flat-band voltage) V_{FB} 是定義為施加於閘極上的電壓使得半導體的能帶沒有彎曲,因此 圖 3-11(c)中施加於閘極的負電壓即為平帶電壓(即 $V_G = V_{FR} = \phi_{ms}$)。

上面已介紹實際的 MOS 元件,其金屬閘極和半導體基底間的功函數差不 為零的情形。然而,此情況與另一個非理想狀況(即 oxide charge,氧化層電 荷)比較起來,其影響程度是相對地小很多的,乃因為功函數的差是可以事先 預知,而且它不會造成元件的不穩定(device instability)。換言之,氧化層電 荷對元件有較大的衝擊,包括元件特性與穩定性。接下來,我們就討論氧化層 内以及 SiO₂-Si 界面的陷阱和電荷。

圖 3-12 顯示一個 MOS 之氧化層與其二個 SiO2-Si 界面的高解析度穿透式 電子顯微鏡(HR-TEM)照片。從照片中可清楚看出 SiO2與 Si 界面的不連續 性,及所謂的過渡區(transition region)SiOx(其中0<x<2,故x的兩個極限 值分別代表 Si 與 SiO₂)。不論在氧化層內部或其界面均存有缺陷,大多數的 缺陷可歸因於未完全氧化、未飽和鍵結(unsaturated bondings)、和具有懸空鍵 (dangling bonds) 等等,而且這些缺陷形成電荷捕獲陷阱(trap)。

圖 3-13 整理出上述於氧化層中的陷阱和電荷的基本類型與其在氧化層中 的相對位置。總共可分為四種基本的電荷來源:移動離子電荷 (mobile ionic charge , Q_m) 、氧化層陷阱電荷 (oxide trapped charge , Q_{ot}) 、固定氧化層電荷 (fixed oxide charge $,Q_{f}$) 、以及界面陷阱電荷 (interface trapped charge $,Q_{it}$) 。 以上電荷通常是以單位面積的有效淨電荷(coul/cm²)來表示,下面我們進一 步說明這些電荷的特性。