

圖 13-53 典型 S 參數量測量結果繪製成的 Smith Chart。

以上所述都是以頻率為橫座標,量測元件、裝置的反射及傳輸的特性。若利用「反覆利葉轉換」(Inverse Fourier Transfer)的方式,將單埠測出的S11,由頻率軸轉成時間軸,則可由反射回來的訊號時間延遲差異,得知待測物上分佈的所有元件的高頻特性(時間軸可轉換為距離),作為修正電路的依據。

在 RF Model 中,我們關切的除了四組 S 參數之外,還有高頻操作下元件所能使用的截止頻率 ft,截止頻率最初的定義是由單位增益頻寬乘積(Gain-Bandwidth Product)所得,可由量測到的的 S 參數直接經電路理論公式轉成 hfe 及 Gmax,不須額外進行量測,是由頻率與增益相乘獲得,其值固定,將得到在每一點的操作頻率下乘上所對應的 H21 便可得到截止頻率,在求得截止頻率之後,再決定整個測試元件的量測頻率範圍,便可精確地決定模型的適用頻率範圍。

$$\mathrm{ft} = \frac{\mathrm{g_m}}{2\pi (\mathrm{C_{gs}} + \mathrm{C_{got}})} = \frac{1}{2\pi\tau} \approx \frac{Vs}{2\pi Lg} \propto \frac{\mu_n}{Lg^2} \propto \sqrt{I_D}$$

τ: charge transit delay from source to drain τ=channel length Lg/electron drift velocity