

圖 6-1 矽氧化製程。

反應式 (6.1) 是使用高純度氧氣 (O_2) 來使矽氧化的方式,稱為乾氧化 $(dry\ oxidation)$;若是使用水蒸汽 (H_2O) 來使矽氧化則稱為濕氧化 $(wet\ oxidation)$:

$$2H_2O + Si \rightarrow 2H_2 + SiO_2 \tag{6.2}$$

因此,乾氧化與溼氧化主要的差別在於氧的來源,但不同的氧來源將影響氧化層的成長速率與品質。由於 H_2O 的分子量較 O_2 小,因此濕氧化的氧化速率較快。另外,在氧化的過程中由於晶體的不匹配,使得矽與二氧化矽的介面存在懸浮鍵而形成所謂的介面電荷,導致 MOSFET 臨界電壓的改變,進而影響到 IC 的性能。為了減少這些懸浮鍵的數量,在氧化過程中,可使用 HCI 當getter 來抓住並中和二氧化矽中的移動離子,以減少介面電荷來改善 IC 的可靠度。

至目前為止,IC產業摻雜半導體的方式有擴散(diffusion)與離子佈植(ion implantation)兩種。由於使用擴散的摻雜方式有許多的缺點,因此現今都以離子佈植的方式來摻雜半導體。雖然如此,「擴散」一詞並不會因此而從半導體製程中消失,因為擴散亦為一物理現象,只要有溫度的存在且兩區域有濃度的