$$n(L) = n_i e^{q(\psi_S - \psi_D - \psi_B)/kT}$$
 (4.23b)

上式中 ψ_s 與 $\psi_s - \psi_D$ 分別為源極與汲極的表面電位,且 ψ_s 可近似於:

$$\psi_{S} \cong V_{G} - V_{T} \tag{4.24}$$

將(4.23)式與(4.24)式帶入(4.22)式可得:

$$I_{D} = \frac{qAD_{n}n_{i}e^{-q\psi_{B}/kT}}{L}(1 - e^{-qV_{D}/kT})e^{q(V_{G} - V_{T})/kT}$$
(4.25)

從次臨界電流的公式(4.25)可知,當 V_D 大於幾個 kT/q 的正電壓時, $e^{-qV_D/kT}$ 項可略去不計,因此次臨界電流與 V_D 無關。而且,當 V_G 小於 V_T 時(即處於次臨界區),(4.25)式預測 I_D 將呈指數衰減,或是表示成:

$$I_{D} \propto e^{qV_{C}/kT} \tag{4.26}$$

因此,若將次臨界電流 I_D 畫在半對數圖(semilog plot)上(註:其他常見的表現方式尚有 $logI_D$ 或 lnI_D 對 V_G 的作圖),則在次臨界區域可得到一條直線,如圖 4-10 所示。

因為次臨界特性是描述開關(Switch)的開起(ON)與關閉(OFF)特性,所以當 MOSFET 被用來作為例如數位邏輯開關或是低功率(low power)元件使用時,次臨界特性顯得格外重要。因此,針對此次臨界區,特別定義一個重要的元件參數稱為「次臨界斜率(subthreshold slope)」或「次臨界擺幅(subthreshold swing)」,常以符號S或S.S.表示:

$$S = \frac{dV_G}{d(\log I_D)} = \ln 10 \frac{dV_G}{d(\ln I_D)} = 2.3 \frac{dV_G}{d(\ln I_D)}$$
 (4.27)