

圖 2-4 (a)熱平衡下,一均匀摻雜p-n接面於陡接面近似時的空間電荷分布 (b)空 乏區中的電場分布,陰影部分面積等於內建電位  $V_{bi}$  (c)經過空乏區的電位分布。

$$E(x) = -\frac{qN_A(x + x_p)}{\varepsilon_s} \quad \stackrel{\text{def}}{=} -x_p \le x \le 0$$
 (2.10a)