其中 $V_{\infty}$ 為跨在氧化層上的壓降。又理想的 MOS 電容假設氧化層為一理 想絕緣體沒有任何電荷中心存在於氧化層中,所以跨降在氧化層的電壓可由下 : 示表方

$$V_{ox} = \frac{Q_m}{C_{ox}} = -\frac{Q_s}{C_{ox}}$$
 (3.26)

其中 Qm 為金屬閘極上每單位面積的電荷量; Qs 為半導體中每單位面積的 電荷量,其由反轉層中的電荷 $Q_n$ 和空乏層中的電荷 $Q_{sc}$ 所構成如(3.6)式所表 示;Cox 為每單位面積的氧化層電容(oxide capacitance)等於:

$$C_{ox} = \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}} \tag{3.27}$$

其中ε<sub>ox</sub>與t<sub>ox</sub>分別為氧化層的介電常數和厚度。 將(3.26)式與(3.27)式代入(3.25)式可得到:

$$V_{G} = -\frac{Q_{s}}{C_{ox}} + \psi_{s} = -\frac{Q_{s}t_{ox}}{\varepsilon_{ox}} + \psi_{s}$$
 (3.28)

注意式(3.28)中的Q。前有一個負號,這是因為Qm和Q。為等量但極性相 反的電荷。例如對圖 3-6 的理想 MOS,當正偏壓  $V_G$  施於閘極上將導致負的  $Q_S$ 。

中(3.28)式,我們可以得到理想狀況下(即 $\phi_{ms}=0$ 與不考慮氫化層內陷 阱電荷的影響)MOS元件的臨界電壓。臨界電壓(threshold voltage)VT是定義 在達到強反轉狀態時所須要的閘極電壓。又由§3.1.1 節的討論可知強反轉是發 牛在(3.14)式中所定義的表面電位,而且空乏區寬度達到最大值 $W_m$ 不再隨 施加雷壓的增加而增加,此時空乏區內的空間電荷亦達到最大值,如式(3.22) 或(3.24)表示(雖然仍存在一個小的 $O_n$ 於反轉層中,但基本上可假設為O)。 所以臨界電壓可表示如下:

$$V_{T} = \frac{-Q_{sc}}{C_{ox}} + 2\psi_{B} = \frac{-Q_{sc}t_{ox}}{\epsilon_{ox}} + 2\psi_{B} (理想狀況下)$$
 (3.29)