場的作用而自空乏區中排除形成所謂的產生電流(generation current) J_{gen} 。這個逆向偏壓產生電流是理想逆向飽和電流(J_s)之外的額外電流。所以,逆向偏壓下的總電流為:

$$J = J_s + J_{gen} \tag{2.55}$$

注意,雖然理想逆向飽和電流是和逆向偏壓電壓無關如(2.51)式所示,但由於產生電流 Jgen 會隨著逆向偏壓電壓的增加而變大,因此實際的逆向偏壓電流將不再是與外加逆向偏壓電壓無關。而且,對室溫下矽 p-n 接面二極體,一般來說產生電流會比理想逆向飽和電流大上好幾個數量級,所以產生電流是逆向偏壓的主控電流。




圖 2-17 p-n 接面在逆向偏壓下,於空乏區中產生電流的示意圖。

2.7.2 順向偏壓下的復合電流與總電流

反之,p-n 接面在順向偏壓狀況時,空乏區中的電子和電洞濃度都會超出其熱平衡值,所以載子會以復合方式回復其平衡值的傾向,形成復合電流(recombination current) J_{rec} 如圖 2-18 復合過程的示意圖所示。所以,順向偏壓下