最後,就(5.13)式提供三點說明。第一,雖然短通道 MOSFET 元件的 I_{Dsat} 公式(5.11)是較正確;但在實務應用上,公式(5.13)是較簡單且足夠的,因此大多數人喜歡用(5.13)這個近似公式。然而,為了瞭解元件實際的飽和汲極電流(5.11)與(5.13)理想狀況間的接近程度,我們定義一個理想係數(ideality factor)K:

$$K = \frac{V_G - V_T - V_{Dsat}}{V_G - V_T}$$
 (5.14)

明顯地,K為恆小於 1 的值,但對不同的製程技術會有不同的 K 值,是故此參數可用來當作元件性能評估的一個指標。舉例來說,考慮某個 $0.25\mu m$ 製程,氧化層厚度 $t_{ox}=55$ Å 與通道長度 $L=0.25\mu m$,且當 $(V_G-V_T)=1.8V$ 時 $V_{Dsat}=0.7V$,則理想係數 K=(1.8-0.7)/1.8=0.61。暗示若將此元件的通道長度作更進一步的縮短的話,元件的驅動電流將最多可增加不超過 40%。第二,(5.13)式與通道長度 L 無關。因此短通道元件無法像長通道元件般地經由縮短 L 來提升 I_{Dsat} 值。但由(5.13)式可知,降低氧化層的厚度 t_{ox} 或提高氧化層的介電係數 ϵ_{ox} 為短通道 MOSFET 元件目前提升 I_{Dsat} 的主流作法(亦請參考 \$4.3.1 節中最後一段的說明)。第三,公式(5.13)指出 I_{Dsat} 是與 (V_G-V_T) 成線性關係;但對長通道元件而言, I_{Dsat} 是和 (V_G-V_T) 成二次方正比關係,如公式(4.15)所示。(這也回答了 \$5.1 節中第三個問題!)

5.2 短通道元件的漏電流現象

當 MOSFET 元件尺寸愈作愈小,其漏電流也愈來愈大。元件漏電流的增加,主要來源大致上可分為兩類。第一類為製程上的影響,例如閘極氧化層或淺溝槽隔離(STI)製程上些微的不同,就可能使漏電流的差異很大。另一類則為元件尺寸的微縮化後所具有的元件特性,也就是本節所要介紹的三個短通道現象:(1)臨界電壓下滑,(2)汲極引起的能障下降,和(3)貫穿。