- (2)公式(4.14)為進入飽和區的發生點 V_{Dsat}。
- (3)當 $V_G > V_T$ 與 $V_D > V_{Dsat} = V_G V_T$ 時,n-MOSFET 是操作在飽和區,其汲極電流公式為(4.15)。須注意,公式(4.15)用在長通道 MOSFET 元件上,通常可得到相當正確的值;但(4.15)必須經過修正才可用在目前普遍量產的短通道(short-channel)MOSFET元件上,這將留在下一章討論。

最後,我們提供讀者在實務應用上的重要觀念。那就是,希望藉由增加飽和汲極電流 I_{Dsat} 來提升元件的性能(performance)。公式(4.15)暗示至少有以下幾種方法:

- (1)增加通道寬度W。這種方法雖然是很直接的方式,但缺點是佔面積,有違反增加元件積集度的原則。
- (2)縮短通道長度L。此乃普遍採用的方法,因為可同時提升元件性能與積 集度。
- (3)減少氧化層厚度 t_{ox} 。由(3.27)式可知, t_{ox} 變薄可增加 C_{ox} 進而得到較大的 I_{Dsat} 值,此亦為普遍使用的方法。
- (4)亦由(3.27)式,使用高介電係數的介電層(稱為 high-k dielectrics)亦可增大 I_{Dsat}值。
- (5)增加載子移動率。例如,目前先進的製程技術有使用所謂的應變的(stra-ined-Si)。

4.3.2 轉移特性 I_D - V_G

轉移特性(transfer characteristics)是指在某個固定的汲極偏壓下,將汲極電流 I_D (為輸出 output)對閘極偏壓 V_G (為輸入 input)的作圖,例如圖 4-8(a) 所示。以下將線性區與飽和區分開考慮。

在線性區當 V_D 值很小時(通常固定在 0.05V或 0.1V),式(4.12)可簡化為: