同樣的,將 $p_p \cong p_{p0}$ (低階注入的假設)與(2.36)代入(2.38),可得到 n 側空乏區邊界(即 $x = x_n$)處少數載子電洞的濃度:

$$p_n = p_{n0}e^{qV/kT} \tag{2.40a}$$

或

$$p_n - p_{n0} = p_{n0}(e^{qV/kT} - 1)$$
 (2.40b)

圖 2-9 依照 (2.39) 及 (2.40) 式圖示一個 p-n 二極體在順向或逆向偏壓時,在空乏區邊界少數載子濃度偏離熱平衡 (即零偏壓)狀態的情形。在順向偏壓下,邊界處的少數載子濃度大於其熱平衡值,此乃因順向偏壓的電壓會降低位勢障 (potential barrier) 如圖 2-5(b)所示,使得 n 型區中多數載子電子通過接面注入 p 型區,因而增加 p 型區中少數載子電子的濃度 (即 np)。這種由於外加電壓使得半導體中少數載子增加的現象,稱為少數載子注入 (minority carrier injection)。同樣地,在順向偏壓下,p 型區中的多數載子電洞也會通過空乏區注入 n 型區,增加 n 型區中少數載子電洞的濃度 (即 pn)。故經由加上一順向偏壓電壓,在 p-n 接面的每一區域會產生過量的少數載子。反之,在逆向偏壓的狀況下,少數載子濃度會降低且低於熱平衡值,圖 2-9(c)顯示此結果。

特別一提,(2.39)與(2.40)二式稱為接面定律(junction law),因為此二式定義了少數載子在接面邊緣處的濃度。接面定律也是在下二節中推導理想電流一電壓特性過程中,求解連續方程式(continuity equation)所必要的邊界條件。