示),則Qox可表示為:

$$Q_{ox} = \frac{1}{t_{ox}} \int_{0}^{t_{ox}} x \rho_{ox}(x) dx$$
 (3.43)




圖 3-19 n-MOS 和 p-MOS 之臨界電壓 V_T 與基板濃度 N_B 的變化關係圖,圖中模 擬數值基於 SiO_2 厚度為 5nm 以及無氧化層電荷(取自 Sze[10])。

其中tox為氧化層的厚度。

接下來,我們探討理想與實際狀況下 MOS 元件電容-電壓(C-V)特性間之差異,以及在實務上重要的應用。假設圖 3-21 中的虛線為一理想 n-MOS 的高頻 C-V 特性曲線。但由於實際的 MOS 受到非零值之 ϕ_{ms} 和氧化層電荷的影響,其 C-V 曲線會產生平移如圖 3-21 中的實線所示,且其偏移量即等於平帶