## 44 半導體元件物理與製程——理論與實務

同前, 電价分布可經由將電場分布(2.30) 積分得到:

$$\phi(x) = -\int_0^x E(x) dx = E_m \left( x - \frac{x^2}{2W} \right) + c$$
 (2.31)

其中積分常數c可設定x=0為參考零電位,即 $\phi(0)=0$ ,得到c=0。若再利用式 (2.24) ,可得到:

$$\phi(x) = E_{m} \left( x - \frac{x^{2}}{2W} \right) = \frac{(V_{bi} + V_{R})x}{W} \left( 2 - \frac{x}{W} \right)$$
 (2.32)

電位分布如圖 2-7(d)所示。

此  $p^+-n$  單側陡接面的空乏層電容或接面電容可由式 (2.26) 簡化為:

$$C_{j} = \left\{ \frac{q\varepsilon_{s}N_{D}}{2(V_{bi} + V_{R})} \right\}^{\frac{1}{2}}$$
 (2.33)

所以類似(2.28)與(2.29)式,單側陡接面的接面電容是較低摻雜側中 摻雜濃度的函數。上式亦可改寫為:

$$\frac{1}{C_j^2} = \frac{2(V_{bi} + V_R)}{q\varepsilon_s N_D} \tag{2.34}$$

式(2.34)顯示電容平方的倒數是外加逆向偏壓的線性函數。意即,若將  $1/C_{j}^{2}$  對  $V_{R}$  作圖可得到一條直線,如圖 2-8 所示。

圖 2-8 顯示接面的內建電位 $V_{bi}$ 可將直線外插到  $1/C_{j}^{2}=0$  得到,而由直線的斜率可決定接面中低摻雜區域的摻雜濃度。