$$n_p = n_i e^{(E_F - E_i)/kT}$$
 (3.5)

由上式知表面電子濃度 no 大於 ni; 而由(3.3) 式可知表面的電洞濃度 p_n則小於n_i。於上述情形中,當p型矽基底表面的電子數(電子應為少 數載子)大於電洞數(電洞應為多數載子)時,這時矽表面由p型變成 n型,此即為所謂的反轉情形。需注意的是,當半導體表面剛發生反轉 時,表面的電子濃度雖然比表面的電洞濃度大,但仍然比半導體內部的 雷洞濃度來得小,所以此時半導體表面是處於弱反轉 (weak inversion) 的狀態。當外加雷壓持續增加,造成矽表面的能帶更加向下彎曲,使得 表面的電子濃度等於p型矽基底內部的電洞濃度,開始產生強反轉(strong inversion)。一日強反轉發生,半導體中大部分額外的負電荷是由電子 在很窄的 n 型反轉層(inversion layer)中產生的電荷 Qn 所組成,如圖 3-3(c)所示,其中x;為反轉屬的寬度,其捅常是猿小於表面空乏區的寬 度。而且,一日達到強反轉狀況,空乏區的寬度就會達到最大值 Wm 而 不再增加,即使持續加大間極上的電壓,只會增加反轉層內的電荷,這 是因為當能帶向下彎曲到足以發生強反轉時,即使只是小小的增加能帶 彎曲程度,也會使得反轉層中電荷 On 的急劇增加。因此,在強反轉的 情況下,半導體中每單位面積的電荷 Q。是由反轉層中的電子電荷 Q。與 空間電荷 Qsc 二部分所構成:

$$Q_s = Q_n + Q_{sc} \tag{3.6}$$

而單位面積的空間電荷密度為:

$$Q_{sc} = -qN_AW_m \tag{3.7}$$

其中 W_m 為表面空乏區寬度的最大值。特別強調,上述很薄的 n 型砂表層不是經由摻雜來形成,而是藉由外加閘極電壓使原本 p 型的矽基底表面產生反轉。此反轉層是造成 MOSFET 電流流動的導通通道(channel),因此在討論 MOSFET 的操作原理與元件特性時是非常重要的觀念。