

各種金屬間極材料與矽基板間的功函數差 qoms 為基板雜質濃度 NB ( NA 圖 3-10 或 N<sub>D</sub> )的函數(取自 Neamen[17]與 Singh[18] )。

下面,我們來建立MOS電容器的能帶圖(以功函數差 $q\phi_{ms} < 0$ 為例)。首 先,我們想像如圖 3-11(a)中一個獨立金屬和一個獨立半導體之間有一層氧化物 SiO<sub>2</sub>的結構,在此各自孤立的狀態下,所有能帶都是水平的,此即為前面提及 的平帶狀態。接著,我們考慮將此三個獨立的材料接觸在一起的情況(提醒讀 者,真實的 MOS 並不是如此分開製作的;這兒的討論是幫助能帶圖觀念之建 立)。在沒有外加電壓( $V_G=0$ )達到熱平衡時,與前面討論的 p-n 接面一樣 (見圖 2-3),費米能階 E<sub>F</sub>為一定值故必須左右對齊。又真空能階是為連續, 因此為了調節功承數差,半導體表面能帶必須向下彎曲如圖 3-11(b)所示,而且 氧化層的能帶有一傾斜也代表有一電場存在。因此在熱平衡時,金屬帶正電,