謂隨著熱能的升高,使得某些電子由較低能階(即價電帶)「跳躍」至較高的 能階上(即導電帶)。最後,我們再留意當能量 E 高於或低於費米能階 3kT 時,式(1.2)的指數部分會分別大於20或小於1/20,且實際上大部分的情形 都是 E 會高於或低於 E_F 至少 3kT,因此式 (1.2) 可以近似成:

$$f_F(E) \cong e^{-(E - E_F)/kT}$$
 當 $E > E_F$ 時 (1.3)

以及

$$f_F(E) \cong 1 - e^{-(E_F - E)/kT}$$
 當 $E < E_F$ 時 (1.4)

我們可改寫式(1.4)為:

$$1 - f_F(E) \cong e^{-(E_F - E)/kT}$$
 當 $E < E_F$ 時 (1.5)

式子(1.5)可詮釋為:在低於 E_F的某個能量態位 E,存在電洞(即不為 電子佔據)的機率是 $e^{-(E_F-E)/KT}$ 。而且式(1.3)表示在高於 E_F 的某個態位 E_F 存在電子的機率是 $e^{-(E-E_F)/kT}$ 。注意,式(1.3)中的 $e^{-(E-E_F)/kT}$ 與式(1.5)中的 $e^{-(E_F-E)/kT}$ 值介於 0 與 1 之間,符合「機率」之本質,因此我們不會將兩式中 的E與Er的位置混淆。

本質載子濃度(intrinsic carrier concentration) 1.1.3

利用(1.3)式,我們可得到導電帶的電子濃度(或電子密度)為:

$$n = N_C e^{-(E_C - E_F)/kT}$$
 (1.6)

其中 $E_{\rm c}$ 是導電帶的最底部,以及 $N_{\rm c}$ 是導電帶中的有效態位密度(effective density of states)。在室溫下,矽的 N_C 等於 $2.86 \times 10^{19} cm^{-3}$ 。雖然我們沒有推導 (1.6) 式,但直觀的想法為:「導電帶中所有有可能的有效態位密度 N_{C} 」乘