示,因為即使增加汲極的電壓,汲極的電流均保持在一常數 Ineat;而主 要的差別只是通道長度由L縮減為L'。

同樣地在下一節中,我們會推導出n-MOSFET之 I_D 與 V_D 在飽和區 的關係式為:

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n \text{Cox} \frac{W}{L} (V_G - V_T)^2 \equiv I_{Dsat}$$
 (4.5)

然而,(4.5)式可簡單地經由將(4.2)式代入(4.3)式中 Vn 得到。另 外,請注意,若外加閘極電壓 V_G 改變, $I_D - V_D$ 曲線也會跟著改變,如圖(4-3) 所顯示。實際上,當 V_G 增加,則分別可由方程式(4.2)、(4.3)、與(4.5) 得到較大的 V_{Dsat} 值、初始之 I_D - V_D 曲線斜率、與 I_{Dsat} 值。

最後,圖 4-5 為一個空乏型 n-MOSFET 的輸出特性 In - Vn 曲線族。經由比 較圖 4-3 與圖 4-5 可發現:增強型與空乏型具有相同型式的特性曲線,而最主 要的差異即為 V_T 的極性,如表 4-1 中的比較。因此,上面針對增強模式n-MOS-FET 的討論以及方程式(4-1)至(4-5)可完全適用於空乏型 n-MOSFET,而 唯一需要注意的是空乏型 n-MOSFET 之 V_r 為負值。




圖 4-5 空乏型 n-MOSFET 的輸出特性 $I_D - V_D$ 曲線族同樣地,對於增強型與空乏 型 p-MOSFET 元件,除了載子是電洞、以及傳統電流方向和電壓極性是 相反的之外,其操作原理和 n-MOSFET 元件相同。