接面二極體的理想 I-V(電流一電壓)特性 2.6.3

在這一節,我們將推導 p-n 接面二極體的理想電流特性。由於通過整個元 件的電流為定值,可知流過元件任一截面的電流都應相等,因此我們可挑撰適 當的截面位置來作分析以簡化推導。又基於本節之前所提過的第四個假設,捅 過空乏區的電子和電洞電流是固定不變的,且其和為通過空乏區的總電流(亦 即等於流經元件的電流)。因此,p-n接面的總電流等於在x=x,處少數載子電 洞的擴散電流,加上在 $x=-x_p$ 處少數載子電子的擴散電流。以上所述決定p-n接面電流的方法圖示於圖 2-11。




圖 2-11 p-n 接面的電流等於通過空乏區的電子電流與電洞電流之和。

在n型空乏區邊界 $x=x_n$ 處,少數載子電洞的擴散電流為:

$$J_{p}(x_{n}) = -qD_{p} \frac{dp_{n}}{dx} \Big|_{x=x_{n}} = \frac{qD_{p}p_{n0}}{L_{p}} (e^{qV/kT} - 1)$$
 (2.45)

在順向偏壓的狀況下,由電洞引起的擴散電流是往+x方向(即由 p型區 往n型區方向流)。

同樣地,我們可得到在p型空乏區邊界 $x=-x_p$ 處之少數載子電子的擴散