的總電流為理想擴散電流與復合電流的總和:

$$J = J_{Diff} + J_{rec}$$
 (2.56)

其中,理想擴散電流可以(2.57a)表示,

$$J_{Diff} = J_s e^{qv/kT} \tag{2.57a}$$

為(2.52)式中的(-1)項忽略不計如前所述;至於 J_{rec} ,經由實驗結果 其可表示為(2.57b)

$$J_{rec} = J_{r0}e^{qv/2kT}$$
 (2.57b)

我們可將式(2.57)進一步改寫為:

$$\ell_{n}(J_{Diff}) = \ell_{n}(J_{s}) + \frac{qV}{kT}$$
 (2.58a)

$$\ell_{n}(J_{rec}) = \ell_{n}(J_{r0}) + \frac{qV}{2kT}$$
 (2.58b)




圖 2-18 p-n 接面在順向偏壓下,於空乏區中復合電流的示意圖。