操作在截止區。如上節中所述,由於閘極下方之半導體表面連接源極和 汲極並允許電流流過的通道未形成,故源極和汲極在電性上是隔離的。 因此若不考慮漏電流,在任何外加汲極電壓 V_D 下的電流 I_D 等於零。也 就是說,截止區的輸出特性曲線幾乎是與 V_D 軸重疊的。

(2)線性區(linear region):如圖 4-3 可看出,若 MOSFET 欲操作於線性區或下一段中討論的飽和區,外加閘極電壓 V_G 必須大於臨界電壓 V_T ,而此時半導體表面的通道是存在的。現在讓我們考慮在閘極上施加某個大於 V_T 的固定偏壓 V_G ,造成半導體表面形成反轉的電子層如繪於圖 4-4 左側的示意圖。一開始,先考慮在汲極上加一個小的正電壓 V_D ,即圖 4-4(a)的情況,則電子將會從源極經由反轉層通道流向汲極(此電子流動對應的電流稱為汲極電流 I_D ,其方向則由汲極流向源極)。由圖 4-4(a) 右側的對應 $I_D - V_D$ 曲線可看出 I_D 和 V_D 是呈現近似線性關係,此時通道的作用就如同電阻一般(汲極電流與汲極電壓成正比關係)。

當汲極電壓 V_D 持續增加,橫跨氧化層接近汲極端的電壓降也跟著減少,表示接近汲極端的反轉電荷密度也隨之減小。換言之,汲極電壓 V_D 減弱了接近汲極端之閘極電壓的影響,使得從源極到汲極的反轉層 (即通道) 厚度是不一樣的;愈接近汲極端的反轉層厚度越小(即導電通道愈窄),相對地造成通道的導電率變差進而增加其通道電阻,亦表示 $I_D - V_D$ 曲線的斜率會變小,如圖 4-4(b) 右側的曲線所顯示。當 V_D 繼續增加,最後達到 V_{Dsat} 時,在靠近 y = L 處之反轉層厚度亦減至零時,則此處稱為夾止點(pinch-off point)如圖 4-4(b)中所繪;此時汲極端的反轉電荷密度為零,以及 $I_D - V_D$ 曲線的斜率亦等於零。直觀的想法為:當 $V_D - V_{Dsat}$ 時,剛好抵消汲極端之閘極電壓 V_G 造成此處半導體表面產生反轉的條件(請回想臨界電壓的定義,其決定半導體表面的反轉層形成與否),因此:

$$V_{G} - V_{Dsat} = V_{T} \tag{4.1}$$

或是改寫成: