功率效率,輸入功率及輸出功率二者比值為其功率增益,該功率增益值越大,代表其放大能力越好。由此圖可知,當 Pin 太大後,該訊號將無法再被線性地放大,導致其增益開始下降,此現象稱為增益壓縮(Gain Compression),當增益壓縮越晚發生,表示其線性度越佳。PAE的定義則為放大器將直流功率轉換成交流輸出功率的能力,即 PAE=(Pout - Pin)/Pdc,該值乃越大越好,通常介於 30%到 60%之間,該值越大代表放大器將直流功率轉換成交流輸出功率的能力越好。




圖 13-55 RF 量測之功率增益 (Gain) 與附加功率效率 (PAE)。

單級電晶體放大器功率增益通常設計在 10~15dB,以避免過高的增益引起放大器不穩定而產生振盪。放大器最高頻率應設計在(1/3)fmax~(1/6)fmax,例如設計 2.4GHz 放大器時,電晶體必須選擇 fmax=7.2~14.4GHz。