## 雜訊噪音 (noise) 10.5.2

高頻噪音和低頻噪音因產生機制不同而呈現出來的性能也相差很大,所以 在不同的應用場合對其採取的抑制方式也不一樣。低頻噪音一般包括電源紋 波、雷阳和雷晶體隨機熱噪音 (Thermal noise)、電晶體隨機閃爍噪音 (Flicker noise, 1/f) 等。高頻噪音主要是電路以及晶片控制元件的快速切換,在晶片時 脈設計中,該類型噪音佔主導地位。高頻噪音因為其頻率比較高,所產生的相 价偏移 $\Delta$ θ比較小,一般高頻噪音用週期性的抖動(Jitter)來描述。今日之類比 設計者時常會碰到雜訊問題,因為雜訊和功率消耗、速度與線性等問題將會相 万產制。




圖 10-27 高頻噪音造成的時脈抖動。

熱雜訊對於溫度T之相依性推論了在低溫運作下,類比電路的雜訊將會減 少。當我們觀察到 MOS 元件中電荷載子之遷移率在低溫下將會增加。MOS 電 品體也顯示了熱雜訊的現象,最重要的來源是來自於涌道中所產生的雜訊,電 子的隨機運動引起了導體跨壓之變動,因此,熱雜訊(thermal noise)之頻譜和 絕對溫度成比例。MOSFET之電阻部分也將造成熱雜訊,閘極、源極和汲極材