

圖 5-1 發生短通道效應的 MOSFET (通道長度 L=0.1μm)輸出特性曲線圖,圖中繼軸為單位通道實度下的汲極電流值。

(4.5) 或 (4.15) ,且關係式指出  $I_{Dsat}$  是和通道長度成反比。但是,對短通道元件而言,由於 $\Delta L$  不可忽略,因此在邏輯上可想成通道的「有效」長度由 L 縮短為  $(L-\Delta L)$  。也因此,飽和汲極電流可藉由將  $(L-\Delta L)$  取代長通道元件公式 (4.5) 中的 L ,得到:

$$I'_{Dsat} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L - \Delta L} (V_G - V_T)^2 = \frac{I_{Dsat}}{1 - \frac{\Delta L}{I}}$$
 (5.1)

注意,參照圖 4-4,當進入飽和區後, $\Delta L$  會隨  $V_D$  的增加而增加,因此短通道元件於飽和區的汲極電流也會跟著增加,如式(5.1)所表示。(至此,我們已回答了於 $\S 5.1$  節提出的第二個問題。)