網際網路與半導體產業 12.3.4

網際網路的出現,帶動了 PC 產業的成長,而使 PC 成本大幅降低。同時 隨著低價 PC 的出現,又增加了網際網路的普及。除了 PC 之外,為了要滿足 網路通訊的需求,其他相關電子產業也蓬勃發展。無論是伺服器、交換器、集 線器、光纖網路等網路傳輸基礎設備,帶動了從骨幹網路、廣域/擷取網路、 乃至於區域網路的頻寬升級行動,促使電信基礎建設的持續升級,而語音涌訊 與數據通訊仍方興未艾。此外,連線功能終將會出現在 PC、手機、PDA 乃至 於各式各樣的數位電子產品內,成為不可或缺的功能要素。無論有線、無線, 廣域(WAN)或區域(LAN)的應用,皆必須遵守OSI的七個協定中的各種規 格,來完成資訊的傳遞。

1.實體層 (Physical)

層實際是定義了應用在網路傳輸中的各種設備規格,以及如何將硬體所攜 載的信號轉換成電腦可以理解的信號(0 和 1),這通常都是設備上面之韌體 (Firmware)的功能。這些規格一般是由硬體的生產廠商制定的,比如:數據 線的接腳、電壓、波長、相位、等等。網線、網路卡、電話線,等等,都是屬 于實體層的範疇,也就是用來連接兩台電腦的可以攜帶數據的媒體:可以是銅 線、也可以是無線電波、也可以是光學纖維。而我們常見的實體層會是用來連 接辦公室網路的 Ethernet 和 Token Ring 線路,或者是連接 modem 的電話線。而 機器上的網路卡,或是連接 modem 的通訊口,都會將物理媒體上面的電子脈 衝(MAC)轉換成電腦所能讀得懂的1和0。

2.資料連接層(Data Link)

由於數據在實體層是以 bit 為單位來傳輸的,資料連接層則使用數據框包 (frame)的概念來在電腦之間傳輸數據,它負責安排框包的界定,也同時處 理重複框包和框包的確認。所以資料連接層要制定不同網路形態的資料框包格 式,確保數據能夠在不同的網路實體(比如:同軸電纜、雙絞線、光纖、電話 數據線等等)上進行資料傳送。我們通常用來撥接上網的PPP協定就是在這層