

圖 7-10 井工程之摻雜濃度分布及考慮因素。

典型以高能量離子植入(MeV),配合傳統離子植入技術,可製作出非均勻摻質濃度分布曲線。它主要是由多次能量高低不同的離子植入所製作而成的。首先,深度最深入矽晶片內部的 P 井,將以 MeV 的方式,來把硼離子植入所預定的深度,並形成圖裡所示的 P 型退後井(Retrograde Well);然後,再以 200KeV 左右以下的能量,進行深度居中的「電擊穿終止(Punch-Through Stop)」的硼離子植入;而後,才以較低的能量,以 BF_2 ⁺或是 B⁺為摻質,進行通道表面的 V_t 調整(Adjustment)的植入,而 N 型退後井也以同樣方式將磷(P)及砷(AS)依不同深淺及濃度植入,最後,晶片經快速熱回火的處理之後,便完成井/通道摻雜工程。

7.2.4 元件隔離工程 (isolation engineering)

在STI底部區域,是元件隔離工程重要部位,大致可分別并間隔離(interwell isolation),并內隔離(intra-well isolation)以及較深的 n-well to n-well iso-