集地放置,不僅節省運輸成本與時間還可提升產能,故 LPCVD 較 APCVD 廣 為使用。又 LPCVD 為在低壓下操作,故氣體分子有較長的平均自由路徑 (MFP), 能產生更多地碰撞而獲得好的階梯覆蓋(step coverage) 與均勻性 (uniformity)。因為 LPCVD 為高溫的沉積方法,故常用在金屬化製程之前, 如二氧化矽側壁、氦化矽(如 STI 中之 CMP 研磨停止層)、與多晶矽間極等 等。PECVD (Plasma Enhanced CVD) 為電漿增強型 CVD, 此方法近年備受歡 珋,因為其擁有低沉積溫度、好的階梯覆蓋、與優異的間隙填充且沉積快速等 優點。PECVD 可藉由控制射頻(RF)的功率以改善沉積薄膜的應力。使用平 板製程,故氣相中的微粒容易掉落於晶圓表面造成微粒汗染。PECVD 製程可 用於二氧化矽、掺雜的氧化物(如 PSG 較 APCVD 之 PSG 有較佳的均匀性與無 孔洞產生)或氦化矽(最終的保護層passivation)。表 6.3 為三種沉積方式的優 缺點比較。

	優點	缺點
APCVD	架構簡單、沉積快速、在低溫環境下 操作	階梯覆蓋不好、汙染較大、低產能
LPCVD	薄膜品質好、階梯覆蓋好、產能大	高溫、低沉積速率、需真空系統
PECVD	沉積快速、低溫、階梯覆蓋佳及好的 間隙填充	需 RF 系統、成本高、應力大、及 微粒汙染

表 6.3 APCVD、LPCVD、與 PECVD 的比較

物理氣相沉積 (PVD) 大多是藉著氬 (Ar) 濺射的方式將固態材料氣態 化,當蒸氣在基片表面凝結時,即形成固態薄膜。最常用的方法,稱為濺鍍 (sputtering)。PVD優點是品質較好、阻值較低,適合用來沉積金屬層;缺點 是階梯覆蓋較差,易有空洞產生,嚴重時會使元件斷路。PVD主要應用有:

- (1)沉積鈦金屬薄膜以形成金屬矽化物。
- (2) 沉積銅鋁合金作為金屬連線。
- (3)抗反射層鍍膜(ARC)以提高微影技術的解析度。