

圖 4-1 n 通道 MOSFET 元件之剖面結構圖(取自 Muller and Kamins[3])。元件的通道長度為 L(圖中源極與汲極間之距離),而通道寬度為 W(圖中未顯示,其位於垂直紙張平面 z 方向)。

因為 n-MOSFET 中間的結構即為第三章中所討論的 n-MOS 電容器,因此當正的外加閘極電壓  $V_G$ 大於式(3.14)或(3.42a)之臨界電壓  $V_T$ 時,p 型矽基底表面將被反轉,也因此在兩個 n<sup>+</sup>區域之間形成表面反轉層。也就是說,此n型反轉層連接n<sup>+</sup>源極和汲極並容許其中載子(即電子)流過,故反轉層是造成 MOSFET 電流流動的通道(channel)。同理,當閘極無外加偏壓時,p-MOSFET 相當於一個 p-MOS 電容器與兩個背對背相接的 p<sup>+</sup>-n 接面;當施加負的閘極偏壓之絕對值大於式(3.41)或(3.42b)之 $V_T$ 時,其n型矽基底表面將被反轉形成一 p 型通道容許源極中的電洞流過。由以上可知,當通道未形成時,源極和汲極在電性上是分離的,因此可視為無電流流過或是僅流過非常小量的漏電流(leakage current)。

上面所討論的 MOSFET 稱為「增強型」或「增強模式」。也就是說,增強型在零閘極電壓時,並無通道形成,故又稱為「常關型」。圖 4-2(a)與(c)分別顯示p通道與n通道增強模式元件的傳統電路符號。反之,相對於增強型的MOSFET元件稱為「空乏型」或「空乏模式」,其在零閘極電壓時,通道就已經存在,故又稱為「常開型」。圖 4-2(b)與(d)分別顯示 p 通道與 n 通道空乏模式元件的電路符號。雖然圖 4-2 中的四個電路符號容易混淆,但若把握住下面