

圖 4-13 兩個相鄰 MOSFET 元件間寄生的場電晶體之剖面圖(取自 Streetman and Banerjee[5])。

最後我們要來討論調整  $V_T$  的技術就是離子佈植(ion implantation)。這種是所有的方法中最好的,因為這種技術可精確地引入雜質的數量(藉由植入的劑量與時間)與位置(藉由植入的能量),所以臨界電壓可得到嚴謹的調整與控制。在  $V_T$  的公式(4.33)中,除了  $Q_{ox}/C_{ox}$  這項以外,其餘各項均與半導體基底的雜質濃度有關。例如,圖 3-10 指出基板雜質濃度會影響  $\phi_{ms}$  值,進而改變臨界電壓。然而, $\phi_{ms}$  和  $2\psi_B$  這二項與  $Q_{sc}/C_{ox}$  相較之下,它們受到基底濃度的影響較小,這可由(3.42)式瞭解  $Q_{SC}$  是和基底雜質濃度的平方根成正比。因此,一般來說,調整臨界電壓最有效的方法就是利用離子佈植技術將雜質(n 型或 p 型)植入通道區。舉例來說,若將額外的 p 型離子(如硼離子,為正電)植入 n-MOSFET(為 p 型基板)可增加  $V_T$ ;然而,若此 p 型離子植入 p-MOSFET(為 n 型基板)則降低  $V_T$  的絕對值。直觀的想法為:若增加 n-MOSFET 通道區域的電洞,則  $V_T$  變大;若減少 n-MOSFET 通道區域的電洞(如植入額外的 n 型離子,如磷和砷離子),則  $V_T$  變小。

上述利用離子佈植來控制 $V_T$ 的方法,不僅可用在MOSFET上,還可用在場電晶體上提高 $V_T$ 值。如圖4-13 所繪,為了確保相鄰MOSFET元件間有好的