v,可表示為:

$$v_p = \mu_p E \tag{1.21}$$

上式中 μ 為電洞移動率,而且由於電洞的漂移方向與電場方向相同,因此 式中不用加負號。載子移動率是一個重要的參數,由公式(1.20)與(1.21) 可將移動率視為單位電場下的載子揀度。

表 1.2 列出在室溫(300K)時,對低摻雜濃度的一些典型移動率數值。需 注意的是,電子的遷移率大於電洞的遷移率(如 Si 中的 μ 約為 μ 的三倍), 這主要是因為電子有較小的有效質量(effective mass)。

	$\mu_n (cm^2/V-sec)$	$\mu_p (cm^2/V-sec)$
矽	1430	470
砷化鎵	9200	320
鍺	3900	1800

表 1.2 在室溫與低摻雜濃度時的遷移率值

半導體中的電子與電洞受到電場的作用發生漂移,而產生的電流稱為漂移 電流(drift current)。若先考慮體積電荷密度為p的電子以平均漂移速度 vn 移 動,則電子的漂移電流密度為:

$$J_{n,drift} = -\rho v_n = -qnv_n \tag{1.22}$$

其中漂移電流密度的單位 $coul/cm^2$ - sec 為或 amp/cm^2 。式 (1.22) 中由於電 子漂移所造成的電流方向與漂移速度方向相反,因此有一負號;體積電荷密度 是電子所構成的,故p=qn其中n為電子濃度。將(1.20)式代入(1.22)式, 可得:

$$J_{n,drift} = qn\mu_n E \tag{1.23}$$