PLL可以將外部時脈合成為此時脈源。系統整合PLL的另一個顯著特點是鎖相 洄路能夠產生相對於參考輸入時脈頻率不同倍率的核心時脈,這種調節能確保 晶片和外部介面電路之間快速同步和有效的數據傳輸。舉凡網路通訊系統實體 層的信號調變解調電路(Modulation/Demodulation)、精準的時間與時脈的產 牛、精確的頻率的調昇與調降、準確的馬達運轉轉揀……等等的頻率及速度控 制,還有廣播系統的 AM/FM、電視機的影像、聲音、文字、CD、DVD 的音 響、錄放影機器、PC上的記憶體、匯流排的時脈同步電路、頻率信號產生器、 示波器……等等的電子電路,皆有 PLL 的身影。

10.2.4 射頻元件

由於無線涌訊的蓬勃發展,使用的關鍵零組件,包括基頻部分的微處理 器、調變與解調變、類比/數位與數位/類比轉換、數位訊號處理、記憶體 等,而射/中頻的關鍵零組件則包括低雜訊放大器(Low Noise Amplifier)、 功率放大器 (Power Amplifier)、帶誦灑波器 (band pass filter)、電壓控制振 盪器(VCO)、鎖相迴路(Phase Lock Loop) 等等,如圖 12。射頻部分是無線 **涌訊的被動與分離式元件最多的單元。整合這些電容器電阳、電感進入半導體** 晶片,雖然達到了體積縮小的目的,但一不小心就會提高零組件成本。於是在 射頻部分還有許多研發與進步的空間,無論是 SiGe 取代矽的 BiCMOS 製程、 SOI (Silicon on Insulator) 或 CMOS 晶片的整合、製程的進步等,可望提供更 微小又廉價的射頻模組。

和無線傳送/接收有直接關連的射頻 IC,可使涌訊產品能夠以射頻頻帶 (900Hz~3GHz)傳輸和接收數據或語音等資訊。在接收的功能上,射/中頻 IC將來自天線的訊號,經過放大、濾波、合成等功能,將接收到的射頻訊號, 經兩次降賴為基賴,以便接下來的基賴訊號處理。發射時,射/中賴 IC 將上 述過程反向操作;將訊號 20 KHz 以下的基頻兩次升頻之後,轉換成射頻的頻 率經由天線發射出去。圖 13 為射/中頻 IC 在數位式行動電話中所佔的功能方 塊圖。

射頻 IC 是整個產品操作頻率最高的部分,要求極高的效率,尤其是功率 放大器將以砷化鎵(GaAs)為主要材料繼續存在一段時間,其他的射頻 IC,