上式因用在n-MOSFET,基板偏壓V<sub>B</sub><0,所以臨界電壓變化量恆為正。而 目,增加基板偏壓會使臨界電壓移至更正的值,如圖4-11(b)所顯示。反之,對 p-MOSFET 元件(基板偏壓  $V_B>0$ ),增加基板偏壓會使  $V_T$  移到更負的值。

接下來,為了實務上的應用,我們將定義一項重要的參數稱為「基底效應 係數 (body effect factor) 」, 常以 Gamma 或γ表示:

$$\gamma \equiv \frac{\sqrt{2\epsilon_s q N_A}}{C_{ox}} \tag{4.32}$$

留意(4.31)式與(4.32)式可發現:利用不同基板偏壓 V<sub>R</sub>得到的臨界電 壓  $V_T$ 對  $\sqrt{2\psi_B - V_B}$  的作圖為一條直線,且直線的斜率即為 $\gamma$ ,如圖 4-12 所表 示。在業界, 常以 0.6V 來估計 2wg 值。

參數γ在電路設計上的重要性在於當基底和源極不是等電位時(即 V<sub>B</sub>  $\neq 0$ ) ,計算 $V_T$ 變化的程度。另一方面,就製程上的應用而言,因為 $\gamma \propto \sqrt{N_A}$ , 所以可用來檢視植入矽基板的雜質濃度是否正確。(或是說,當基板摻雜濃度 愈濃,則基板偏壓效應愈明顯)。

## 臨界電壓的調整 (V<sub>T</sub> adjustment) 4.4.3

臨界電壓是 MOSFET 最重要的參數之一,因為它直接決定 MOSFET 的開 (ON) 或關(OFF) ,所以在設計元件時,我們必須知道如何調整  $V_T$  值。 MOSFET 的  $V_T$  如公式 (3-41) 所示,即:

$$V_{T} = \phi_{ms} - \frac{Q_{ox}}{C_{ox}} - \frac{Q_{sc}}{C_{ox}} + 2\psi_{B}$$
 (4.33)

上式中所有的項目都可被用來作某種程度上地調整Vr值,如以下之討論。