4.3 電流-電壓特性之推導

在前一節中,我們已定性地討論 MOSFET 元件的基本操作特性。在這節中,我們將推導出汲極電流 I_D 與汲極電壓 V_D 間(稱為 output characteristics 輸出特性)、和汲極電流 I_D 與閘極電壓 V_G 間(稱為 transfer characteristics 轉移特性)之數學關係式。在進入推導之前,先讓讀者知曉推導的方式有好幾種;本書採用的方式雖然不是最嚴謹的,卻是為最容易瞭解的。

圖 4-6 為我們將用來推導關係式的元件結構示意圖,圖中顯示 $V_G>V_T$ 代表允許載子流過的通道已存在。




圖 4-6 用來推導電流-電壓關係式的 MOSFET 結構圖(其中 $V_G>V_T$;但 V_D 沒有限定)

在我們的分析上,為了簡化推導過程的複雜性,將作下列假設:

- (1)通道内的載子移動是靠漂移(drift),故可忽略擴散(diffusion)電流。
- (2)通道中載子的移動率(mobility)是常數,其不隨在通道中的位置和電場不同而改變的固定值。
- (3) 閘極氧化層為一理想絕緣體。是故沒有電流流過氧化層,且無任何電荷中心缺陷存在於氧化層本體或界面。
- (4)逆向漏電流可忽略不計。
- (5)通道內的摻雜為均勻分布。