

圖 13-54 量測到的 S 參數可由電路理論轉成 hfe 及 Gmax。

2.雜訊的量測

由於半導體技術的進步,積體電路逐漸走向低操作電壓的趨勢,因此微弱的電子訊號很容易受到電路內的不正常擾動所影響,造成訊號的失真,此電路內自發性的擾動,一般即稱為雜訊(Noise),因此降低電路或元件的雜訊實為一非常重要的課題。

- 一般常見的雜訊可概分為下列幾種:
- 1. 熱雜訊(thermal noise): 起因於熱載子與晶格碰撞所造成,其與導體的電阻及溫度成正比。
- 2. 散彈雜訊(shot noise): 導因於載子跨越能位障所引起,如跨越 P-N 接面,其通常與電流成正比。
- 3. 產生一復合雜訊(generation-recombination noise):由電子電洞對的產生、復合,及晶格缺陷對載子的捕捉或釋放所引起。
- 4. 閃爍雜訊(flicker noise, 1/f noise): 一般與載子的產生及復合有關,在 低頻時的大小通常與頻率成反比。

$$NF = NF_{min} + \frac{4\gamma_{n}|\Gamma_{s} - \Gamma_{opt}|^{2}}{(|1 - \Gamma_{s}|^{2})|1 + \Gamma_{opt}|^{2}}$$