由以上簡言之,增強型和空乏型 MOSFET 最主要的差異為  $V_T$  的極性;而 此差異就製程而言,即為誦道區域的摻雜型式。增強型之誦道摻雜基本上與汲 極和源極之摻雜形式是相反的;然而空乏型之通道摻雜與汲極和源極之摻雜形 式是相同的。

最後再次強調,因為增強型 MOSFET 元件遠比空乏型元件更常應用於電 路中(尤其是指數位邏輯電路),因此除非特別說明,否則本書的討論均是針 對增強型場效電品體而言。

## 4.2 基本操作特性之觀念

在這一節中,我們將針對 MOSFET 元件的基本操作原理作一個定性的討 論。考慮圖 4-1 中所示的n通道增強型 MOSFET,若將源極端和基底端接地(即  $V_S = V_B = 0$ ) ,則由其汲極電流  $I_D$  和汲極電壓  $V_D$  構成所謂的輸出特性(output characteristics) 曲線基本上可分為截止區、線性區、與飽和區等三個區域如圖 4-3 所示, 並討論如下:




圖 4-3 增強型 n-MOSFET 的輸出特性 I<sub>D</sub> - V<sub>D</sub> 曲線族

(1)截止區(cutoffregion):當閘極電壓 V<sub>G</sub>小於臨界電壓 V<sub>T</sub>時,稱 MOSFET