本章內容綜述

本章主要是複習半導體元件物理的基本觀念,以期為隨後的章節奠定良好的基礎。我們將先介紹半導體的能帶觀念與熱平衡狀況下的載子濃度觀念,接著再討論半導體元件中載子的傳輸現象與特性,最後將推導支配半導體元件運作的基本方程式。

在此先敬告讀者,由於本書強調觀念與實用並重,因此儘量避免太深奧的物理與繁瑣的數學;反之,對於重要的物理觀念或公式均會清楚地交代,並盡可能地以直觀的物理觀念來幫助理解與想像,使讀者能收事半功倍之效。

1.1 半導體能帶觀念與載子濃度

本節討論的主題包括能帶(energy band)與能隙(energy gap)、費米分布函數(Fermi distribution function)、本質載子濃度(intrinsic carrier concentration)、施體(donors)與受體(acceptors)、以及外質半導體(extrinsic semiconductor)之載子濃度。

1.1.1 能帶 (energy band) 與能隙 (energy gap 或 bandgap)

能帶理論為量子物理最重要的結果之一,其說明了離散能階的分裂、允許能帶與禁止能帶的形成。電子在固體(solid)中可佔據的稱為允許能帶(allowed energy band),而允許能帶間則是禁止能帶(forbidden energy band)加以分隔。以圖 1-1 所示半導體的能帶圖(energy-band diagram)為例,在絕對零度時,電子佔據最低能量態位,因此所有態位均被電子填滿的稱為價電帶(valence band 或 valance band),而在較高能帶的所有態位都是空的稱為導電帶(conduction band)。導電帶的最底部以 E_c 表示,而價電帶的最頂部以 E_v 表示。導電帶底部與價電帶頂部間的禁止能帶寬度稱為禁止能隙(forbidden energy gap)或簡稱為能隙(energy gap 或 bandgap) E_g :