
2.9 本章習題

- 2. 將如圖均勻摻雜之n型與p型矽半導體材料結合形成p-n接面後。請(a)畫出此 p-n 接面之能帶圖,(b)於能帶圖中標示出 $E_c \times E_v \times E_i \times E_F \times$ 電場方向、和 V_{bi} ,(c)標示出作用於電子與電洞之擴散與漂移方向。



3. 均匀掺雜之 p 型與 n 型半導體形成如下圖的結構。(a)當 $V_G = 0$ 時,畫出此結構之能帶圖,(b)當 $V_G = 0.5V$ 時,畫出此結構之能帶圖。



- 4. 試述 (2.12) 式的物理意義。
- 5. 若 W 為一個 p-n 接面在室溫時無外加偏壓下的空乏區寬度,且 W 於 p 側的 部分為 x_p 與於 n 側的部分有 x_n 。若 p 側與 n 側的掺雜濃度分別為 $4\times 10^{18} cm^{-3}$ 與 $10^{18} cm^{-3}$,試求 W、 x_p 、與 x_n 之值。它們之間的比例關係為何?
- 6. 若施加一個 0.5V 的逆向偏壓於上題中的p-n接面,則上題的答案變為如何?
- 7. 試求第5題與第6題的接面電容(junction capacitance),與比較其大小關係。
- 8. 考慮在溫度為 300K 時的某 n^+-p 矽單側陡接面具有 $N_A=10^{16} cm^{-3}$ 與 $N_D=10^{19}$ cm^{-3} ,請分別計算在零偏壓和逆向偏壓 2V 時的內建電位、空乏區寬度、接面電容、與最大電場,並檢視(2.24)式是否成立.?
- 9. 何謂 Shockley 方程式?試以此方程式描述一個理想接面二極體的電流一電壓