圖 3-4 為 p 型半導體表面產生強反轉時更詳細的能帶圖。為了方便描述半 導體表面附近能帶彎曲的程度,我們可定義一個電位來表示在半導體內任一點 x 的能帶彎曲:

$$\psi(\mathbf{x}) = \psi_{\mathbf{i}}(\mathbf{x}) - \psi_{\mathbf{i}}(\mathbf{x} = \infty) \tag{3.8}$$

其中 $\psi_i(x=\infty)$ 為定義在半導體本體的參考電位,其值為零;而令x=0可定 義出在半導體表面的電位ψ=ψ(0)≡ψs,其中ψs稱為表面電位(surface potential)。由以上的定義,當 $\psi_s=0$ 時,此理想n-MOS電容的能帶完全沒有彎曲, 是處於平帶狀態,其能帶圖就如圖 3-2 所示。當ψς<0時,半導體能帶向上彎 曲,半導體表面有電洞堆積,如圖 3-3(a)顯示。同理,當ψs>0代表半導體能帶 往下彎曲,此亦表示有一正偏壓施加於金屬閘極上;接下來,我們依此正偏壓 的大小將此能帶向下彎曲的情形作進一步的討論。




圖 3-4 p型半導體表面產生強反轉(Ψ_S=2Ψ_B) 時之能帶圖。

當外加偏壓為一小的正電壓時,ψ_B>ψ_S>0,半導體表面能帶向下彎曲就