在線性區的通道電導(channel conductance)或稱汲極電導(drain conductance)g<sub>D</sub> 以及轉移電導(transconductance)g<sub>m</sub>分別為:

$$g_{D} \equiv \frac{\partial I_{D}}{\partial V_{D}}\Big|_{V_{G} = \mathring{H}_{X}} = \mu_{n} C_{OX} \frac{W}{L} (V_{G} - V_{T})$$

$$(4.17)$$

$$g_{m} \equiv \frac{\partial I_{D}}{\partial V_{G}} \Big|_{V_{D} = \stackrel{*}{\pi} \stackrel{*}{\gg}} = \mu_{n} C_{OX} \frac{W}{L} V_{D}$$
(4.18)

以上二個都算是 MOSFET 的重要參數;尤其是  $g_m$ ,因為轉移電導有時被參考為電晶體的增益(transistor gain)。從  $g_m$  的定義可知:如圖 4- $8(b)g_m$  對  $V_G$  的關係圖就是圖 4-8(a)轉移特性曲線上各點的斜率所構成。而且,圖 4-8(b)顯示  $g_m$  會從接近  $V_T$  的地方,由一個很小的值(理論上,在小於  $V_T$  處沒有  $I_D$ ,所以  $g_m$  應該為零)開始,隨著  $V_G$  增加而變大,直達到一個最大值  $g_{m,max}$  後,再隨著  $V_G$  增加而變小(同前,此  $g_m$  變小主要是因為  $V_G$  的增加使得通道中的電子更容易與 Si- $SiO_2$  界面產生碰撞,而導致電子遷移率  $\mu_m$  變小)。

接下來,讓我們討論 MOSFET 操作於飽和區的轉移特性。注意方程式 (4.15) 中, $I_{Dsat}$  與  $V_G$  是呈二次方關係,因此我們對方程式 (4.15) 左右二邊 取平方根,可得:

$$\sqrt{I_{Dsat}} = \sqrt{\frac{1}{2} \mu_n C_{OX} \frac{W}{L}} (V_G - V_T)$$
 (4.19)

同樣地,由式(4.19)可知 $\sqrt{I_{Dsat}}$  對  $V_G$  的作圖應為一條直線,如圖 4-9 中的虛線表示。而且,將此直線外插至零電流可得到臨界電壓  $V_T$  值。此  $V_T$  值是在飽和條件下求得的,故又常記作  $V_{T,sat}$ 。注意:對長通道而言,萃取得到的  $V_{T,sat}$  值應與  $V_{T,lin}$  值相當接近;但對短通道而言,由於 DIBL(drain induced barrier lowering)效應(此將於下一章中介紹),  $V_{T,sat}$  值通常小於  $V_{T,lin}$  值。就實務上,  $V_{T,lin}$  為較多數人所採用。

至於操作在飽和區的通道電導gD與轉移電導gm可由方程式(4.15)求得: