4.5 本章習題

- 1. MOSFET 依操作模式與物理結構的不同,可區分成哪四種基本型式?請畫出相對應之電路符號與物理結構剖面圖,並於結構圖中標示出閘極、通道、源極/汲極、及基底的位置與雜質型式。
- 2. 試分別畫出一理想的(a)增強型(b)空乏型 n-MOSFET 的輸出特性(output characteristics)曲線族,並簡述兩者之異同。另請在圖中標示出截止區、線性區、及飽和區,並寫出相對應的汲極電流一電壓關係式。
- 3. 針對 p-MOSFET,重複上一問題。
- 4. 若給定 n-MOSFET 在線性區的 I_D 與 V_D 的關係式為(4.12)式,則請以此式 與簡單的數學推導出在飽和區的 I_D 與 V_D 的關係式(4.15)。
- 5. 對某特定汲極與閘極電壓的CMOS技術而言,請說明並加以解釋五種增加飽和汲極電流 Insat 的方法。
- 6.已知某一理想 n-MOSFET 的元件參數如下:通道長度(channel length)等於 1.25um,電子遷移率(electron mobility)等於 650cm²/V-s,閘極氧化層電容(gate oxide capacitance)等於 6.9×10⁻⁸F/cm²,與截止電壓(threshold voltage)等於 0.65V。請問此 n-MOSFET 的閘極氧化層厚度為多少?並請設計此 n-MOSFET 之通道寬度(channel width),使得當閘極電壓等於 5V 時,具有 4mA 的飽和汲極電流。
- 7. 何謂 $V_{T,lin}$ 與 $V_{T,sat}$? 試述如何利用 MOSFET 的轉移特性(transfer characteristics)圖來得到 $V_{T,lin}$ 與 $V_{T,sat}$; 並說明兩值是否相等?
- 8. 何謂次臨界電流(subthreshold current)?其值是愈大愈好抑是愈小愈好?原因為何?
- 9.何謂次臨界擺幅(subthreshold swing)?其值是愈大愈好抑是愈小愈好?原因為何?
- 10.試述 MOSFET 元件的開狀態電流 (on-state current) I_{ON}與關狀態電流 (off-state current) I_{OFF} 如何隨臨界電壓的變化 (變大或變小) 而變化?