基板偏壓效應(substrate-bias effect 或 body effect) 4.4.2

到目前為止,我們所有的討論,半導體基底和源極端都保持在相同的接地 電位 $(V_B=V_S=0)$, 如圖 4-6 所示。然而,在真實電路上,基底與源極可能不在 相同電位。參照圖 2-13 或圖 2-15 可知,由基底與源極形成的p-n接面在逆向偏 壓下,流經接面的電流很小;但是,此逆向偏壓卻能夠明顯地影響臨界電壓 V_T與汲極電流 I_D。以上這種由於基底與源極間的逆向偏壓(對 n-MOSFET 而 言, V_{BS}<0; 對 p-MOSFET, V_{BS}>0) 對 V_T與 I_D造成影響的現象稱為「基板偏 壓效應 (substrate-bias effect 或 body effect) . 。

如圖 4-11(a)所示,當一逆向偏壓 ($V_R < 0$ for n-MOSFET) 施加於基底與源極 之間時,空多區的寬度會變大(回顧圖 2-5 與&2.3 節的討論),也意味空多區 内的空間電荷 Osc 會變多, 因此欲達到強反轉所需要的臨界電壓也必須增大 (見&3.1.4 節的討論)。

為了簡化推導過程,我們假設通道中由於逆向偏壓造成空乏區寬度的增加 是一樣的。因此,類比 $\S2.3$ 節的觀念,我們可將在零基板偏壓 $(V_{B}=0)$ 下,達 到強反轉時的最大空乏區寬度(3.21)式,直接改寫成在逆向偏壓(V_R<0)下的 情況:

$$W_{\rm m} = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{\rm s}(2\psi_{\rm B} - V_{\rm B})}{qN_{\rm A}}} \tag{4.28}$$

此時,空乏區內的空間電荷也增加為:

$$Q_{SC} = -qN_AW_m = -\sqrt{2\epsilon_s qN_A(2\psi_B - V_B)}$$
 (4.29)

將(4.29)式代入臨界電壓的公式(3.41)可得到:

$$V_{T} = \phi_{ms} - \frac{Q_{ox}}{C_{ox}} + \frac{\sqrt{2\epsilon_{s}qN_{A}(2\psi_{B} - V_{B})}}{C_{ox}} + 2\psi_{B}$$
 (4.30)