13.2.3 電容法求有效通道長度(Leff)

當 MOS 元件愈做愈小,源汲極的電阻將因偏壓的大小產生變化,傳統的電阻法無法精確定位有效通道長度,而在側壁(spacer)下方的離子植入形成冶金接面(matallurgical junction),不會因偏壓而改變位置,因此可以用電容量測法方法來求出有效通道長度(Leff)。且由於分離出了有效通道長度與側壁子(spacer)下方的 LDD 離子植入區(Loverlap)的位置,可以用電容量測法求出 C_{GD} 和 C_{GS} ,又稱之為米勒電容,是高頻電路所須的重要參數。




圖 13-43 利用電容法求 Leff 的相對位置定義。