3.4 本章習題

- 1. 試述建構能帶圖的三個重要基本原則。並藉此解釋圖 3-3 的理想 n-MOS 在三個不同閘極偏壓情況下的能帶圖。
- 2. 仿表 3-1,請列表整理 n 型半導體之表面電位、表面電荷狀況、與表面載子 濃度間的關係。
- 3. 請畫出 $V_G = V_T$ 時,p 型半導體為基底之理想 MOS 能帶圖。並於半導體側之 能帶圖中標示出 $E_c \times E_v \times E_i \times E_F \times \Psi_s$ (表面電位)、和 V_G 的量。
- 4. 若上題中之基底為 n型半導體,重複上一問題。
- 5. 試繪(a)n-MOS, (b)p-MOS電容器於高頻(HF)與低頻(LF)量測條件下得到的理想 C-V(電容一電壓)特性曲線圖。(圖中須標示出聚積模式與反轉模式)
- 6. 試繪(a)n-MOSFET, (b)p-MOSFET 電晶體於高頻(HF)與低頻(LF)量測條件下得到的理想 C-V(電容-電壓)特性曲線圖。(圖中須標示出聚積模式與反轉模式)
- 7.請說明以下四個對理想 nMOS (即功函數差 $\phi_{ms}=0$) 的敘述,是否正確:(a) 半導體表面為弱反轉 (weak inversion) 時, $\Psi_s > \Psi_B$; (b)當 $\Psi_s = \Psi_B$ 時, $n_s < N_A$; (c)半導體表面發生強反轉 (strong inversion) 的臨界點為 $\Psi_s = 2\Psi_B$; (d)當外加閘極電壓 $V_G > V_T$ 時, $\Psi_s > \Psi_B$ 。
- 8. 請說明以下四個對理想 pMOS(即功函數差 $\phi_{ms}=0$)的敘述,是否正確:(a) 當 $\Psi_s=\Psi_B$ 時, $p_s=n_s$; (b)當 $\Psi_s=0$ 時, n_s 等於半導體摻雜濃度 N_D ; (c)當 $\Psi_s=2\Psi_B$ 時, $n_s< p_s$; (d)當 $\Psi_s=2\Psi_B$ 時, $n_s< N_D$ 。
- 9. 何謂平帶電壓 (flat-band voltage) ?請參考圖 3-11 說明當(a)\$\phi_{ms} = 0\$; (b)\$\phi_{ms}\$ < 0\$; (c)\$\phi_{ms} > 0\$ 情況下之平帶電壓。
- **10.**請畫出目前常見 n-MOS(n⁺ 複晶矽閘極 / SiO₂/p 型矽基板)在無外加偏壓下的能帶圖。並於能帶圖中標示出 E_c 、 E_v 、 E_i 、 E_F 、 Ψ_s (表面電位)、和 ϕ_{ms} 的量。