$$\begin{split} &\text{Measure I}_{11} \text{ with } V_{D1}\!=\!0.1 \text{V}, \, V_{G1}\!=\!V_{T1}, \, \Rightarrow R_{11}\!=\!0.1 / I_{11} \\ &\text{Measure I}_{21} \text{ with } V_{D1}\!=\!0.1 \text{V}, \, V_{G1}\!=\!V_{T1}\!+\!0.5, \, \Rightarrow R_{21}\!=\!0.1 / I_{21} \\ &\text{Measure I}_{12} \text{ with } V_{D2}\!=\!0.1 \text{V}, \, V_{G2}\!=\!V_{T2}, \, \Rightarrow R_{12}\!=\!0.1 / I_{12} \\ &\text{Measure I}_{22} \text{ with } V_{D2}\!=\!0.1 \text{V}, \, V_{G2}\!=\!V_{T2}\!+\!0.5 \,, \, \Rightarrow R_{22}\!=\!0.1 / I_{22} \\ &R_{SD}\!\equiv\!R_{ext}\!=\!\frac{R_{11}\,R_{22}\!-\!R_{12}\,R_{21}}{R_{22}\!+\!R_{11}-R_{12}-R_{21}} \\ &2\Delta L\!=\!L_1\!+\!\left[\!\frac{(R_{11}\!-\!R_{21})(L_2\!-\!L_1)}{R_{22}\!+\!R_{11}-R_{21}-R_{12}}\!\right] \\ &L_{\text{eff}}\!=\!L-\Delta L \end{split}$$




圖 13-12 電阻內差法求有效通道長度。

11. Universal Curve (On-Off Curve)

設計不同通道長度的MOS結構,再利用前述的DC量測MOS飽和電流Ion 及漏電流 Ioff,分別在 Ion X 軸及 Ioff Y 軸上繪製,可得圖 13-13 的 University curve,此圖可看出此 MOS 製程的優劣,在曲線上的右側及下方,代表製程較 佳的點,如固定飽和電流 Ion 下有較低的漏電流 Ioff,或固定漏電流 Ioff 下有 較高的飽和電流 Ion,是新製程在開發時重要的參考數據。

若要調整 MOS 元件有較低的漏電流,可將調整通道臨界電壓的植入濃度提高,在 universal curve 的表現上將曲線向下移動,若要調整 MOS 元件有較高的飽和電流,可將 MOS 製程 LDD 的濃度調高,降低通道打開時的通道電流,