係;而第二個等號則連結在 p-n 接面兩端的電子濃度。

2.2.2 電場分析

在§2.1 節中提到,由於正負空間電荷的作用,在空乏區中會產生一電場。 而且,此電場可由波松(Poisson)方程式得到:

$$\frac{d^2\phi(x)}{dx^2} = -\frac{dE(x)}{dx} = -\frac{\rho(x)}{\varepsilon_s}$$
 (2.7)

其中 $\phi(x)$ 為電位,E(x)為電場, $\rho(x)$ 為空乏區中的空間電荷密度,而 ϵ_s 則是半導體的介電常數(dielectric constant)。假設在 p 型及 n 型半導體區域為均勻 掺雜,而且在熱平衡下空乏區的空間電荷分布以陡接面(abrupt junction)近似如圖 2-4(a)所示:

$$\rho(x) = \begin{cases} 0 & \text{ if } x < -x_p \\ -qN_A & \text{ if } -x_p \le x < 0 \\ qN_D & \text{ if } 0 < x \le x_n \\ 0 & \text{ if } x_n < x \end{cases}$$
 (2.8)

此類接面的雜質分布可應用在p型和n型區之間摻質濃度陡峭變化的近似。 將(2.7)式積分可以得到如圖 2-4(b)的電場函數。我們先求 p 型區中的電場,得到:

$$E(x) = \int \frac{\rho(x)}{\varepsilon_s} dx = -\int \frac{qN_A}{\varepsilon_s} dx = -\frac{qN_A}{\varepsilon_s} x + c$$
 (2.9)

其中c 為積分常數。此積分常數可經由設定 $x=-x_p$ 的電場 E 為零來決定。此乃,對 $x<-x_p$ 的中性 p 型區域,由於在熱平衡時電流為零,所以電場可視為零。又由於在 p-n 接面結構內並沒有表面電荷,因此電場為一連續函數,故亦為零。P 型區中的電場求得為: